Betriebsanleitung SUNNY TRIPOWER CORE1





Inhaltsverzeichnis

1	Hinv	veise zu	J diesem Dokument	6
	1.1	Gültigl	keitsbereich	6
	1.2	Aufba	J	6
	1.3	Zielgru	ıppe	6
	1.4	Symbo	le	6
	1.5	Weiter	führende Informationen	7
	1.6	Nome	nklatur	7
	1.7	Auszei	chnungen	8
2	Sich	Sicherheit		
	2.1	Bestim	mungsgemäße Verwendung	9
	2.2	Sicherl	neitshinweise	10
3	Liefe	rumfar		12
			·9·····	12
4	Proc	luktbes	chreibung	13
	4.1	Sunny	Tripower	13
	4.2	Schnitt	stellen und Funktionen	15
5	Mon	tage		19
	5.1	Voraus	ssetzungen für die Montage	19
	5.2	Wechs	elrichter montieren	22
6	Elek	trischer	Anschluss	25
	6.1	Sicher	neit beim elektrischen Anschluss	25
	6.2	Übersi	cht des Anschlussbereichs	26
	6.3	AC-An	schluss	26
		6.3.1	Voraussetzungen für den AC-Anschluss	26
		6.3.2	Wechselrichter an das öffentliche Stromnetz anschließen	28
	6.4	DC-An	schluss	30
		6.4.1	Voraussetzungen für den DC-Anschluss	30
		6.4.2	DC-Steckverbinder konfektionieren	31
		6.4.3	PV-Generator anschließen	33
		6.4.4	DC-Steckverbinder demontieren	36
	6.5	Multifu	inktionsrelais-Anschluss	37

		6.5.1 Vorgehensweise für den Multifunktionsrelais-Anschluss	37
		6.5.2 Betriebsarten des Multifunktionsrelais	37
		6.5.3 Anschlussvarianten	38
		6.5.4 Anschluss an das Multifunktionsrelais	41
	6.6	Netzwerkkabel anschließen	43
7	Inbet	riebnahme	45
	7.1	Vorgehensweise für die Inbetriebnahme	45
	7.2	Wechselrichter in Betrieb nehmen	45
	7.3	Selbsttest starten (nur für Italien)	46
	7.4	Konfigurationsoption wählen	47
8	Bedie	enung der Benutzeroberfläche	51
	8.1	Aufbau einer Verbindung zur Benutzeroberfläche	51
		8.1.1 Direktverbindung via WLAN aufbauen	51
		8.1.2 Verbindung via Ethernet im lokalen Netzwerk aufbauen	53
	8.2	An der Benutzeroberfläche anmelden und abmelden	54
	8.3	Aufbau der Startseite der Benutzeroberfläche	56
	8.4	Passwort ändern	60
9	Konf	iguration des Wechselrichters	61
	9.1	Betriebsparameter ändern	61
	9.2	Installationsassistent starten	62
	9.3	Länderdatensatz einstellen	63
	9.4		
		Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern	63
	9.5	Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern Modbus-Funktion konfigurieren	63 64
	9.5 9.6	Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern Modbus-Funktion konfigurieren Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen	63 64 65
	9.5 9.6 9.7	Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern Modbus-Funktion konfigurieren Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen Einspeisemanagement konfigurieren	63 64 65 65
	9.5 9.6 9.7 9.8	Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern Modbus-Funktion konfigurieren Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen Einspeisemanagement konfigurieren SMA OptiTrac Global Peak einstellen	63 64 65 65 66
	9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern Modbus-Funktion konfigurieren Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen Einspeisemanagement konfigurieren SMA OptiTrac Global Peak einstellen Empfang von Steuersignalen aktivieren (nur für Italien)	 63 64 65 65 66 66
	9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10	Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern Modbus-Funktion konfigurieren Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen Einspeisemanagement konfigurieren SMA OptiTrac Global Peak einstellen Empfang von Steuersignalen aktivieren (nur für Italien) String-Ausfallerkennung aktivieren	 63 64 65 65 66 66 67
	9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11	Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern Modbus-Funktion konfigurieren Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen Einspeisemanagement konfigurieren SMA OptiTrac Global Peak einstellen Empfang von Steuersignalen aktivieren (nur für Italien) String-Ausfallerkennung aktivieren Konfiguration in Datei speichern	 63 64 65 65 66 66 67 67
	9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12	Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern Modbus-Funktion konfigurieren Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen Einspeisemanagement konfigurieren SMA OptiTrac Global Peak einstellen Empfang von Steuersignalen aktivieren (nur für Italien) String-Ausfallerkennung aktivieren Konfiguration in Datei speichern Konfiguration aus Datei übernehmen	 63 64 65 65 66 67 67 68
	9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13	Betriebsart des Multitunktionsrelais ändern Modbus-Funktion konfigurieren Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen Einspeisemanagement konfigurieren SMA OptiTrac Global Peak einstellen Empfang von Steuersignalen aktivieren (nur für Italien) String-Ausfallerkennung aktivieren Konfiguration in Datei speichern Konfiguration aus Datei übernehmen Dynamische Leistungsanzeige ausschalten	 63 64 65 65 66 66 67 67 68 68

	9.15	WPS-Funktion aktivieren	69
10	Wech	selrichter spannungsfrei schalten	70
11	Wech	selrichter reinigen	73
12	Fehle	rsuche	74
	12.1	Ereignismeldungen	74
	12.2	LED-Signale	89
	12.3	Passwort vergessen	91
	12.4	PV-Anlage auf Erdschluss prüfen	91
	12.5	Firmware-Update durchführen	95
13	Wech	selrichter außer Betrieb nehmen	97
14	Techr	iische Daten1	01
15	Zube	hör1	05
16	Konto	akt1	06
17	EU-Ko	onformitätserklärung1	09

Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der SMA Solar Technology AG. Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

SMA Garantie

Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie im Internet unter www.SMA-Solar.com herunterladen.

Software-Lizenzen

Die Lizenzen für die eingesetzten Software-Module können Sie auf der Benutzeroberfläche des Produkts aufrufen.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

Modbus® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Schneider Electric und ist lizensiert durch die Modbus Organization, Inc.

QR Code ist eine eingetragene Marke der DENSO WAVE INCORPORATED.

Phillips[®] und Pozidriv[®] sind eingetragene Marken der Phillips Screw Company.

Torx[®] ist eine eingetragene Marke der Acument Global Technologies, Inc.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal Deutschland Tel. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100 www.SMA.de E-Mail: info@SMA.de

Stand: 02.06.2017 Copyright © 2017 SMA Solar Technology AG. Alle Rechte vorbehalten.

1 Hinweise zu diesem Dokument

1.1 Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt für den Gerätetyp "STP 50-40" (Sunny Tripower CORE1).

1.2 Aufbau

Dieses Dokument beschreibt die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Konfiguration, Bedienung, Fehlersuche und Außerbetriebnahme des Produkts sowie die Bedienung der Benutzeroberfläche des Produkts.

Die aktuelle Version dieses Dokuments sowie weiterführende Informationen zum Produkt finden Sie im PDF-Format unter www.SMA-Solar.com.

1.3 Zielgruppe

Dieses Dokument ist für Fachkräfte und Endanwender bestimmt. Die Tätigkeiten, die in diesem Dokument durch ein Warnsymbol und die Bezeichnung "Fachkraft" gekennzeichnet sind, dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Tätigkeiten, die keine besondere Qualifikation erfordern, sind nicht gekennzeichnet und dürfen auch von Endanwendern durchgeführt werden. Fachkräfte müssen über folgende Qualifikation verfügen:

- Kenntnis über Funktionsweise und Betrieb eines Wechselrichters
- Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation und Bedienung elektrischer Geräte und Anlagen
- Ausbildung für die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten und Anlagen
- Kenntnis der gültigen Normen und Richtlinien
- Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.4 Symbole

Symbol	Erklärung
A GEFAHR	Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schwerer Verletzung führt
	Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerer Verletzung führen kann
	Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu einer leichten oder mittleren Verletzung führen kann
ACHTUNG	Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sach- schäden führen kann
	Kapitel, in dem Tätigkeiten beschrieben sind, die nur von Fachkräften durchgeführt werden dürfen
i	Information, die für ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicherheitsrelevant ist

6

Symbol	Erklärung
	Voraussetzung, die für ein bestimmtes Ziel gegeben sein muss
	Erwünschtes Ergebnis
×	Möglicherweise auftretendes Problem

1.5 Weiterführende Informationen

Links zu weiterführenden Informationen finden Sie unter www.SMA-Solar.com:

Dokumententitel	Dokumentenart
"Parameter und Messwerte" Übersicht aller Betriebsparameter des Wechselrichters und deren Einstellmöglichkeiten	Technische Information
"Webconnect-Anlagen im Sunny Portal" Registrierung im Sunny Portal und Betriebsparameter des Wechsel- richters einstellen oder ändern	Bedienungsanleitung
"SMA Modbus@-Schnittstelle" Informationen zur Inbetriebnahme und Konfiguration der SMA Mod- bus-Schnittstelle	Technische Information
"SunSpec® Modbus®-Schnittstelle" Informationen zur Inbetriebnahme und Konfiguration der SunSpec Modbus-Schnittstelle	Technische Information
"Wirkungsgrade und Derating" Wirkungsgrade und Derating-Verhalten der Wechselrichter vom Typ Sunny Boy, Sunny Tripower und Sunny Mini Central	Technische Information

1.6 Nomenklatur

Vollständige Benennung	Benennung in diesem Dokument
Sunny Tripower CORE1	Wechselrichter, Produkt

1.7 Auszeichnungen

Verwendung	Beispiel
 Anschlüsse 	• Im Feld Energie ist der
 Steckplätze 	vven ablesbar.
Parameter	 Einstellungen wählen.
• Elemente auf der Benutzeroberfläche	 Im Feld Minuten den Wert 10 eingeben.
 Elemente, die Sie auswählen sollen 	
• Elemente, die Sie eingeben sollen	
 Verbindet mehrere Elemente, die Sie auswählen sollen 	• Einstellungen > Datum wählen.
 Schaltfläche, die Sie wählen oder drücken sollen 	• [Weiter] wählen.
	 Verwendung Anschlüsse Steckplätze Parameter Elemente auf der Benutzeroberfläche Elemente, die Sie auswählen sollen Elemente, die Sie eingeben sollen Verbindet mehrere Elemente, die Sie auswählen sollen Schaltfläche, die Sie wählen oder drücken sollen

8

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sunny Tripower ist ein transformatorloser PV-Wechselrichter mit 6 MPP-Trackern, der den Gleichstrom des PV-Generators in netzkonformen Dreiphasen-Wechselstrom wandelt und den Dreiphasen-Wechselstrom in das öffentliche Stromnetz einspeist.

Das Produkt ist für den Einsatz im Außenbereich und Innenbereich geeignet.

Das Produkt darf nur mit PV-Generatoren der Schutzklasse II nach IEC 61730,

Anwendungsklasse A betrieben werden. Die verwendeten PV-Module müssen sich für den Einsatz mit diesem Produkt eignen.

Das Produkt darf nur mit PV-Modulen und Kabeln betrieben werden, die vom Fachhändler empfohlen und vertrieben werden. Schließen Sie keine anderen Energiequellen außer PV-Module an das Produkt an.

Das Produkt hat keinen Transformator und verfügt somit nicht über eine galvanische Trennung. Das Produkt darf nicht mit PV-Modulen betrieben werden, deren Ausgänge geerdet sind. Dadurch kann das Produkt zerstört werden. Das Produkt darf mit PV-Modulen betrieben werden, deren Rahmen geerdet ist.

PV-Module mit großer Kapazität gegen Erde dürfen nur eingesetzt werden, wenn deren Koppelkapazität 12,6 µF nicht übersteigt (Informationen zur Berechnung der Koppelkapazität siehe Technische Information "Kapazitive Ableitströme" unter www.SMA-Solar.com).

Der erlaubte Betriebsbereich aller Komponenten muss jederzeit eingehalten werden.

Das Produkt darf nur in Ländern eingesetzt werden, für die es zugelassen oder für die es durch SMA Solar Technology AG und den Netzbetreiber freigegeben ist.

Das Produkt ist auch für den australischen Markt zugelassen und darf in Australien eingesetzt werden. Wenn die DRM-Unterstützung gefordert ist, darf der Wechselrichter nur zusammen mit einem Demand Response Enabling Device (DRED) eingesetzt werden. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter die Befehle zur Wirkleistungsbegrenzung vom Netzbetreiber in jedem Fall umsetzt. Der Wechselrichter und das Demand Response Enabling Device (DRED) müssen am selben Netzwerk angeschlossen sein und die Modbus-Schnittstelle des Wechselrichters muss aktiviert sowie der TCP-Server eingestellt sein.

Setzen Sie das Produkt ausschließlich nach den Angaben der beigefügten Dokumentationen und gemäß der vor Ort gültigen Normen und Richtlinien ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personenoder Sachschäden führen.

Eingriffe in das Produkt, z. B. Veränderungen und Umbauten, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von SMA Solar Technology AG gestattet. Nicht autorisierte Eingriffe führen zum Wegfall der Garantie- und Gewährleistungsansprüche sowie in der Regel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Haftung von SMA Solar Technology AG für Schäden aufgrund solcher Eingriffe ist ausgeschlossen.

Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Die beigefügten Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts. Die Dokumentationen müssen gelesen, beachtet und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Das Typenschild muss dauerhaft am Produkt angebracht sein.

2.2 Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten an und mit dem Produkt immer beachtet werden müssen.

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden und einen dauerhaften Betrieb des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.

🛦 GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen des PV-Generators

Der PV-Generator erzeugt bei Sonnenlicht gefährliche Gleichspannung, die an den DC-Leitern und spannungsführenden Bauteilen des Wechselrichters anliegt. Das Berühren der DC-Leiter oder der spannungsführenden Bauteile kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen. Wenn Sie die DC-Steckverbinder unter Last vom Wechselrichter trennen, kann ein Lichtbogen entstehen, der einen Stromschlag und Verbrennungen verursacht.

- Keine freiliegenden Kabelenden berühren.
- Die DC-Leiter nicht berühren.
- Keine spannungsführenden Bauteile des Wechselrichters berühren.
- Den Wechselrichter ausschließlich von Fachkräften mit entsprechender Qualifikation montieren, installieren und in Betrieb nehmen lassen.
- Wenn ein Fehler auftritt, den Fehler ausschließlich von Fachkräften beheben lassen.
- Vor allen Arbeiten am Wechselrichter den Wechselrichter immer wie in diesem Dokument beschrieben spannungsfrei schalten.

🛦 GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

Durch das Berühren eines nicht geerdeten PV-Moduls oder Generatorgestells kann ein lebensgefährlicher Stromschlag entstehen.

• Den Rahmen der PV-Module, das Generatorgestell und elektrisch leitende Flächen durchgängig leitend verbinden und erden. Dabei die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile

Während des Betriebs können das Gehäuse und die Gehäusedeckel heiß werden. Der DC-Lasttrennschalter kann nicht heiß werden.

- Heiße Oberflächen nicht berühren.
- Vor Berühren des Gehäuses oder der Gehäusedeckel warten, bis der Wechselrichter abgekühlt ist.

ACHTUNG

Beschädigung der Dichtung der Gehäusedeckel bei Frost

Wenn Sie die Gehäusedeckel bei Frost öffnen, kann die Dichtung der Gehäusedeckel beschädigt werden. Dadurch kann Feuchtigkeit in den Wechselrichter eindringen.

- Die Gehäusedeckel nur öffnen, wenn die Umgebungstemperatur -5 °C nicht unterschreitet.
- Wenn die Gehäusedeckel bei Frost geöffnet werden müssen, vor dem Öffnen der Gehäusedeckel eine mögliche Eisbildung an der Dichtung beseitigen (z. B. durch Abschmelzen mit warmer Luft). Dabei entsprechende Sicherheitsvorschriften beachten.

ACHTUNG

Beschädigung des Typenschilds durch Verwendung von Reinigungsmitteln

 Wenn der Wechselrichter verschmutzt ist, das Gehäuse, die Gehäusedeckel, das Typenschild und die LEDs ausschließlich mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

3 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und äußerlich sichtbare Beschädigungen. Setzen Sie sich bei unvollständigem Lieferumfang oder Beschädigungen mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.



Abbildung 1: Bestandteile des Lieferumfangs

Position	Anzahl	Bezeichnung
А	1	Wechselrichter
В	4	Fuß
С	8	Sechskantschraube M8x40
D	8	Unterlegscheibe
E	4	Tragegriffe
F	12	Positiver DC-Steckverbinder
G	12	Negativer DC-Steckverbinder
Н	24	Dichtstopfen für DC-Steckverbinder
1	1	Kabelverschraubung M63 mit Gegenmutter
J	1	Kabelverschraubung M32 mit Einloch-Kabeltülle und Gegenmutter
К	1	3-polige Klemmleiste
L	1	Schnelleinstieg

4 Produktbeschreibung

4.1 Sunny Tripower

Der Sunny Tripower ist ein transformatorloser PV-Wechselrichter mit 6 MPP-Trackern, der den Gleichstrom des PV-Generators in netzkonformen Dreiphasen-Wechselstrom wandelt und den Dreiphasen-Wechselstrom in das öffentliche Stromnetz einspeist.



Abbildung 2: Aufbau des Sunny Tripower

Position	Bezeichnung
A	Abdeckung
В	AC-Connection Unit
С	DC-Connection Unit
D	LEDs
	Die LEDs signalisieren den Betriebszustand des Wechselrichters.
E	Kabelverschraubungen für Kommunikationskabel
F	DC-Lasttrennschalter
G	DC-Steckverbinder
Н	Lüfterhalterung mit 3 Lüftern

Position	Bezeichnung
I	Typenschild
	Das Typenschild identifiziert den Wechselrichter eindeutig. Das Typen- schild muss dauerhaft am Produkt angebracht sein. Auf dem Typenschild finden Sie folgende Informationen: • Gerätetyp (Model)
	Seriennummer (Serial No.)
	Herstellungsdatum (Date of manufacture)
	Gerätespezifische Kenndaten
J	Zusätzlicher Aufkleber mit Angaben für die Registrierung im Sunny Portal und WLAN-Passwort:
	Identifizierungsschlüssel (PIC) für die Registrierung im Sunny Portal
	Registrierungsschlüssel (RID) für die Registrierung im Sunny Portal
	 WLAN-Passwort (WPA2-PSK) f ür die direkte Verbindung zur Benutzeroberfl äche des Wechselrichters via WLAN
К	Gehäuseöffnung für AC-Anschluss
L	Gehäuseöffnung für zusätzlichen Leiter
М	Gehäuseöffnung für Tragegriffe

Symbole auf dem Wechselrichter und dem Typenschild

Symbol	Erklärung
	Wechselrichter Zusammen mit der grünen LED signalisiert das Symbol den Betriebszu- stand des Wechselrichters.
ī	Dokumentationen beachten Zusammen mit der roten LED signalisiert das Symbol einen Fehler.
++	Datenübertragung Zusammen mit der blauen LED signalisiert das Symbol den Zustand der Netzwerkverbindung.
	Schutzleiter Dieses Symbol kennzeichnet den Ort für den Anschluss eines Schutzlei- ters.
Ţ	Erdung Dieses Symbol kennzeichnet den Ort für den Anschluss zusätzlicher Schutzleiter

Symbol	Erklärung
	Verbrennungsgefahr durch heiße Oberfläche Das Produkt kann während des Betriebs heiß werden. Vermeiden Sie Be- rührungen während des Betriebs. Lassen Sie vor allen Arbeiten am Pro- dukt das Produkt ausreichend abkühlen.
<u>A</u>	Lebensgefahr durch elektrischen Schlag Das Produkt arbeitet mit hohen Spannungen. Vor allen Arbeiten das Pro- dukt spannungsfrei schalten. Alle Arbeiten am Produkt dürfen ausschließ- lich durch Fachkräfte erfolgen.
	Dokumentationen beachten Beachten Sie alle Dokumentationen, die mit dem Produkt geliefert wer- den.
\triangle	Gefahr Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Wechselrichter zusätzlich geer- det werden muss, wenn vor Ort eine zusätzliche Erdung oder ein Potenzi- alausgleich gefordert ist.
DC	Gleichstrom
×	Das Produkt verfügt nicht über eine galvanische Trennung.
AC 3N 🔨	3-phasiger Wechselstrom mit Neutralleiter
	WEEE-Kennzeichnung Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, sondern nach den am Installationsort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektroschrott.
CE	CE-Kennzeichnung Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlini- en.
IP65	Schutzart IP65 Das Produkt ist gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser aus belie- bigem Winkel geschützt.
\bigtriangleup	Das Produkt ist für die Montage im Außenbereich geeignet.

4.2 Schnittstellen und Funktionen

Der Wechselrichter kann mit folgenden Schnittstellen und Funktionen ausgestattet sein oder nachgerüstet werden:

Benutzeroberfläche zur Überwachung und Konfiguration des Wechselrichters

Der Wechselrichter ist standardmäßig mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der eine Benutzeroberfläche zur Konfiguration und Überwachung des Wechselrichters zur Verfügung stellt. Die Benutzeroberfläche des Wechselrichters kann bei bestehender WLAN- oder Ethernet-Verbindung mit einem Computer, Tablet-PC oder Smartphone über den Webbrowser aufgerufen werden.

SMA Speedwire

Der Wechselrichter ist standardmäßig mit SMA Speedwire ausgestattet. SMA Speedwire ist eine auf dem Ethernet-Standard basierende Kommunikationsart. Dabei wird eine wechselrichteroptimierte Datenübertragung mit 10- oder 100-Mbit/s zwischen Speedwire-Geräten in PV-Anlagen und der Benutzeroberfläche des Wechselrichters ermöglicht.

SMA Webconnect

Der Wechselrichter ist standardmäßig mit einer Webconnect-Funktion ausgestattet. Die Webconnect-Funktion ermöglicht die direkte Datenübertragung zwischen Wechselrichtern einer Kleinanlage und dem Internetportal Sunny Portal, ohne zusätzliches Kommunikationsgerät und für maximal 4 Wechselrichter pro Sunny Portal-Anlage. In Großanlagen mit mehr als 4 Wechselrichtern besteht die Möglichkeit, die Datenübertragung zwischen den Wechselrichtern und dem Internetportal Sunny Portal über den SMA Cluster Controller aufzubauen oder die Wechselrichter auf mehrere Anlagen im Sunny Portal aufzuteilen. Auf Ihre Sunny Portal-Anlage können Sie bei bestehender WLAN- oder Ethernet-Verbindung direkt über den Webbrowser im Computer, Tablet-PC oder Smartphone zugreifen.

WLAN

Der Wechselrichter ist standardmäßig mit einer WLAN-Schnittstelle ausgestattet. Die WLAN-Schnittstelle ist bei Auslieferung standardmäßig aktiviert. Wenn Sie kein WLAN verwenden möchten, können Sie die WLAN-Schnittstelle deaktivieren.

Zusätzlich verfügt der Wechselrichter über eine WPS-Funktion (WPS: Wi-Fi Protected Setup). Die WPS-Funktion dient dazu, den Wechselrichter automatisch mit einem Gerät zu verbinden, das sich im selben Netzwerk befindet wie der Wechselrichter (z. B. Router, Computer, Tablet-PC oder Smartphone).

i Erweiterung der Funkreichweite im WLAN-Netzwerk

Um die Funkreichweite des Wechselrichters im WLAN-Netzwerk zu erweitern, können Sie das als Zubehör erhältliche Antenna Extension Kit in den Wechselrichter einbauen.

Modbus

Der Wechselrichter ist mit einer Modbus-Schnittstelle ausgestattet. Die Modbus-Schnittstelle ist standardmäßig deaktiviert und muss bei Bedarf konfiguriert werden.

Die Modbus-Schnittstelle der unterstützten SMA Geräte ist für den industriellen Gebrauch konzipiert und hat folgende Aufgaben:

- Ferngesteuertes Abfragen von Messwerten
- Ferngesteuertes Einstellen von Betriebsparametern
- Vorgabe von Sollwerten zur Anlagensteuerung

Modulsteckplätze

Der Wechselrichter ist standardmäßig mit zwei Modulsteckplätzen ausgestattet. Die Modulsteckplätze befinden sich auf der Kommunikationsbaugruppe und ermöglichen die Anbindung zusätzlicher Module (z. B. SMA Sensor Module). Die Module sind als Zubehör erhältlich. Der Einbau von zwei identischen Modulen ist nicht zulässig.

Netzsystemdienstleistungen

Der Wechselrichter ist mit Funktionen ausgestattet, die Netzsystemdienstleistungen ermöglichen.

Je nach Anforderung des Netzbetreibers können Sie die Funktionen (z. B. Wirkleistungsbegrenzung) über Betriebsparameter aktivieren und konfigurieren.

Antenna Extension Kit

Das Antenna Extension Kit ermöglicht die Erweiterung der Funkreichweite des Wechselrichters im WLAN-Netzwerk (Informationen zum Einbau und zum Anschluss siehe Anleitung des Antenna Extension Kit). Das Antenna Extension Kit ist nachrüstbar.

SMA I/O Module

Das SMA I/O Module ermöglicht dem Wechselrichter die Umsetzung der Netzsystemdienstleistungen (Informationen zum Einbau und zum Anschluss siehe Anleitung des SMA I/O Module). Das SMA I/O Module ist nachrüstbar.

SMA Sensor Module

Das SMA Sensor Module verfügt über verschiedenen Schnittstellen für den Anschluss unterschiedlicher Sensoren (z. B. Temperatursensor, Einstrahlungssensor, Windsensor oder Energiezähler). Das SMA Sensor Module wandelt die Signale der angeschlossenen Sensoren um und überträgt diese an den Wechselrichter. Das SMA Sensor Module ist nachrüstbar.

Multifunktionsrelais

Der Wechselrichter ist standardmäßig mit einem Multifunktionsrelais ausgestattet. Das Multifunktionsrelais ist eine Schnittstelle, die für eine anlagenspezifische Betriebsart konfiguriert werden kann.

SMA OptiTrac Global Peak

SMA OptiTrac Global Peak ist eine Weiterentwicklung des SMA OptiTrac und ermöglicht, dass der Arbeitspunkt des Wechselrichters jederzeit exakt dem optimalen Arbeitspunkt des PV-Generators (MPP) folgt. Mit SMA OptiTrac Global Peak erkennt der Wechselrichter darüber hinaus mehrere Leistungsmaxima im verfügbaren Betriebsbereich, wie sie insbesondere bei teilverschatteten PV-Strings auftreten können. SMA OptiTrac Global Peak ist standardmäßig aktiviert.

String-Ausfallerkennung

Die String-Ausfallerkennung misst den Summenstrom jedes Eingangs und berechnet kontinuierlich die Mittelwerte für die jeweiligen Eingänge. Die Summenströme werden mit den Mittelwerten verglichen. Wenn ein Summenstrom den Mittelwert um die eingestellte Toleranz überschreitet oder unterschreitet, wird Ereignis gemeldet. Dabei werden geringfügig erhöhte Summenströme in mehreren Abfrageintervallen sicher erkannt und von üblichen Stromschwankungen des PV-Generators unterschieden. Die String-Ausfallerkennung ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden. Zusätzlich kann über die Benutzeroberfläche die Toleranz eingestellt und die Mittelwerte abgelesen werden.

Überspannungsableiter Typ II

Der Wechselrichter ist auf der AC- und der DC-Seite mit Steckplätzen für Überspannungsschutzelemente des Typs II ausgestattet. Die Überspannungsschutzelemente begrenzen gefährliche Überspannungen. Die Überspannungsschutzelemente können nachgerüstet werden.

5 Montage

5.1 Voraussetzungen für die Montage

Anforderungen an den Montageort:

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion

Trotz sorgfältiger Konstruktion kann bei elektrischen Geräten ein Brand entstehen.

- Das Produkt nicht in Bereichen montieren, in denen sich leicht entflammbare Stoffe oder brennbare Gase befinden.
- Das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montieren.
- D Montageort muss für Kinder unzugänglich sein.
- 🗆 Fester und ebener Untergrund für die Montage muss vorhanden sein.
- Montageort muss sich f
 ür Gewicht und Abmessungen des Wechselrichters eignen (siehe Kapitel 14 "Technische Daten", Seite 101).
- Montageort sollte jederzeit frei und sicher zugänglich sein, ohne dass zusätzliche Hilfsmittel (z. B. Gerüste oder Hebebühnen) notwendig sind. Andernfalls sind eventuelle Service-Einsätze nur eingeschränkt möglich.
- □ Der Wechselrichter kann in direkter Sonneneinstrahlung montiert werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Wechselrichter seine Leistung aufgrund zu hoher Temperaturen reduziert um einer Überhitzung vorzubeugen.
- Der DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters muss immer frei zugänglich sein.
- Klimatische Bedingungen müssen eingehalten sein (siehe Kapitel 14 "Technische Daten", Seite 101).

Maße für Montage:



Abbildung 3: Position der Befestigungspunkte (Maßangaben in mm (in))

Standsicherheit:

- □ Um Standsicherheit zu gewährleisten muss bei Montage mit Füßen oder bei Montage mit Profilschiene die Breite eines Fußes oder der Profilschiene mindestens 175 mm betragen.
- Der Wechselrichter muss unter folgenden Bedingungen befestigt werden:
 - Neigung des Untergrunds: > 3 °
 - Windgeschwindigkeit (ohne Windböen): > 25 m/s
 - Höhe der Füße oder der Profilschiene: > 100 mm

Bei Montage mit Profilschienen ist immer eine Befestigung oder eine Beschwerung erforderlich. Bei Montage mit Profilschiene empfiehlt SMA Solar Technology AG die Profilschiene z. B. am Profil der Modulrahmen zu verschrauben oder ein Blech an den Profilschienen anzubringen, das mit Steinen oder Sandsäcken beschwert werden kann. Dadurch ist sichergestellt, dass der Wechselrichter fest steht.



Empfohlene Abstände:

Wenn Sie die empfohlenen Abstände einhalten, ist eine ausreichende Wärmeabfuhr gewährleistet. Dadurch verhindern Sie eine Leistungsreduzierung aufgrund zu hoher Temperatur.

- Empfohlene Abstände zu Dachkanten, Oberlichtern, Wänden, anderen Wechselrichtern oder Gegenständen sollten eingehalten werden. Dadurch ist sichergestellt, dass der DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter problemlos betätigt werden kann und LED-Signale problemlos abgelesen werden können.
- Für eventuelle Service-Einsätze empfiehlt SMA Solar Technology AG auf allen 4 Gehäuseseiten des Wechselrichters ausreichend Abstand zu Wänden, anderen Wechselrichtern oder Gegenständen einzuhalten. Andernfalls sind eventuelle Service-Einsätze nur eingeschränkt möglich.
- Wenn mehrere Wechselrichter in Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen montiert werden, müssen die Abstände zwischen den Wechselrichtern erhöht werden und es muss für genügend Frischluft gesorgt werden.



Abbildung 4: Empfohlene Abstände (Maßangaben in mm (in))

Zulässige und unzulässige Montagepositionen:

- □ Der Wechselrichter darf nur in einer zulässigen Position montiert werden. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Feuchtigkeit in den Wechselrichter eindringen kann.
- □ Der Wechselrichter sollte so montiert werden, dass Sie die LED-Signale problemlos ablesen können.



Abbildung 5: Zulässige und unzulässige Montagepositionen

5.2 Wechselrichter montieren

A FACHKRAFT

Verletzungsgefahr beim Heben und durch Herunterfallen des Wechselrichters

Der Wechselrichter wiegt 84 kg. Durch falsches Heben und durch Herunterfallen des Wechselrichters beim Transport oder der Montage besteht Verletzungsgefahr.

- Den Wechselrichter mit mehreren Personen aufrecht transportieren und heben. Dazu den Wechselrichter an den Tragegriffe greifen. Dabei immer beide Tragegriffe auf jeder Seite greifen.
- Den Schwerpunkt des Wechselrichters beachten. Der Schwerpunkt befindet sich auf der Seite der AC-Connection Unit.

Vorgehen:

- Jeden Fuß mit jeweils 2 Sechskantschrauben M8x40 und 2 Unterlegscheiben an den äußeren beiden Gewindebohrungen (M8x14) an der Unterseite des Wechselrichters festdrehen (Drehmoment: 16 Nm).
- 2. Alle 4 Transportgriffe bis zum Anschlag in die Gewindebohrungen auf der rechten und linken Seite eindrehen, bis sie bündig mit dem Gehäuse abschließen. Dabei sicherstellen, dass die Transportgriffe nicht verkantet in die Gewindebohrungen eingedreht werden. Durch das verkantete Festdrehen der Transportgriffe kann später das Herausdrehen der Transportgriffe erschwert oder sogar verhindert werden und die Gewindebohrungen können für eine erneute Montage der Transportgriffe beschädigt werden.
- Einen Schraubendreher in die Löcher im Transportgriff stecken und den Schraubendreher 90 ° drehen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Transportgriffe festgedreht sind.
- 4. Den Wechselrichter von der Palette nehmen und am Montageort positionieren.









5. Sicherstellen, dass der Wechselrichter fest steht.

6. Alle 4 Transportgriffe aus den Gewindebohrungen herausdrehen. Dazu wenn nötig einen Schraubendreher in die Löcher des Transportgriffes stecken und Transportgriff mithilfe des Schraubendrehers lösen.



6 Elektrischer Anschluss

6.1 Sicherheit beim elektrischen Anschluss

A GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen des PV-Generators

Der PV-Generator erzeugt bei Sonnenlicht gefährliche Gleichspannung, die an den DC-Leitern und spannungsführenden Bauteilen des Wechselrichters anliegt. Das Berühren der DC-Leiter oder der spannungsführenden Bauteile kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen. Wenn Sie die DC-Steckverbinder unter Last vom Wechselrichter trennen, kann ein Lichtbogen entstehen, der einen Stromschlag und Verbrennungen verursacht.

- Keine freiliegenden Kabelenden berühren.
- Die DC-Leiter nicht berühren.
- Keine spannungsführenden Bauteile des Wechselrichters berühren.
- Den Wechselrichter ausschließlich von Fachkräften mit entsprechender Qualifikation montieren, installieren und in Betrieb nehmen lassen.
- Wenn ein Fehler auftritt, den Fehler ausschließlich von Fachkräften beheben lassen.
- Vor allen Arbeiten am Wechselrichter den Wechselrichter immer wie in diesem Dokument beschrieben spannungsfrei schalten.

ACHTUNG

Beschädigung der Dichtung der Gehäusedeckel bei Frost

Wenn Sie die Gehäusedeckel bei Frost öffnen, kann die Dichtung der Gehäusedeckel beschädigt werden. Dadurch kann Feuchtigkeit in den Wechselrichter eindringen.

- Die Gehäusedeckel nur öffnen, wenn die Umgebungstemperatur -5 °C nicht unterschreitet.
- Wenn die Gehäusedeckel bei Frost geöffnet werden müssen, vor dem Öffnen der Gehäusedeckel eine mögliche Eisbildung an der Dichtung beseitigen (z. B. durch Abschmelzen mit warmer Luft). Dabei entsprechende Sicherheitsvorschriften beachten.

ACHTUNG

Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Durch das Berühren von elektronischen Bauteilen können Sie den Wechselrichter über elektrostatische Entladung beschädigen oder zerstören.

• Erden Sie sich, bevor Sie ein Bauteil berühren.

6.2 Übersicht des Anschlussbereichs

Abbildung 6: Anschlussbereiche der AC-Connection Unit und der DC-Connection Unit des Wechselrichters

Position	Bezeichnung
A	Steckplätze für AC-Überspannungsschutzelemente
В	Klemmleisten für den AC-Anschluss
С	Brücke zwischen N und Gehäuse
D	Erdungsklemme für PE-Anschluss
E	Gehäuseöffnung für Kabelverschraubung M63
F	Gehäuseöffnung für zusätzliches Kabel
G	Kabelverschraubungen für die Netzwerkkabel und bei Bedarf für die An- schlusskabel des Antenna Extension Kit oder für weitere Datenkabel
Н	Positive und negative Steckverbinder für den DC-Anschluss
I	Steckplätze für DC-Überspannungsschutzelemente
J	Kommunikationsbaugruppe

6.3 AC-Anschluss

6.3.1 Voraussetzungen für den AC-Anschluss

Kabelanforderungen:

- Die Leiter müssen aus Aluminium oder Kupfer bestehen.
- □ Außendurchmesser: 35 mm bis 48 mm
- □ Leiterquerschnitt: 35 mm² bis 120 mm²

- □ Abisolierlänge: 30 mm
- □ Abmantellänge: 290 mm
- Das Kabel muss nach den lokalen und nationalen Richtlinien zur Dimensionierung von Leitungen ausgelegt werden, aus denen sich Anforderungen an den minimalen Leiterquerschnitt ergeben können. Einflussgrößen zur Kabeldimensionierung sind z. B. der AC-Nennstrom, die Art des Kabels, die Verlegeart, die Häufung, die Umgebungstemperatur und die maximal gewünschten Leitungsverluste (Berechnung der Leitungsverluste siehe Auslegungssoftware "Sunny Design" ab Software-Version 2.0 unter www.SMA-Solar.com).

Übersicht über die benötigte Länge der Leiter innerhalb der AC-Connection Unit



Abbildung 7: Innenansicht der AC-Connection Unit mit Abmessungen für die Leiter (Maßangaben in mm (in))

Lasttrennschalter und Leitungsschutz:

- Bei Anlagen mit mehreren Wechselrichtern muss jeder Wechselrichter mit einem eigenen, 3phasigen Leitungsschutzschalter abgesichert werden. Dabei muss die maximal zulässige Absicherung eingehalten werden (siehe Kapitel 14 "Technische Daten", Seite 101). Dadurch vermeiden Sie, dass an dem betreffenden Kabel nach einer Trennung Restspannung anliegt.
- Verbraucher, die zwischen Wechselrichter und Leitungsschutzschalter installiert werden, müssen separat abgesichert werden.

Fehlerstrom-Überwachungseinheit:

- Wenn ein externer Fehlerstrom-Schutzschalter vorgeschrieben ist, muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ B installiert werden, der bei einem Fehlerstrom von 500 mA oder höher auslöst (Informationen zur Auswahl eines Fehlerstrom-Schutzschalters siehe Technische Information "Kriterien für die Auswahl einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung" unter www.SMA-Solar.com). Fehlerstrom-Schutzschalter mit einer Auslöseschwelle < 500 mA können eingesetzt werden. Dabei darf die Auslöseschwelle 300 mA nicht unterschreiten.
- □ Wenn ein Fehlerstrom-Schutzschalter mit einer Auslöseschwelle < 500 mA eingesetzt wird, muss die Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters im Wechselrichter eingestellt werden (siehe Kapitel 9.6, Seite 65).

Überspannungskategorie:

Der Wechselrichter kann an Netzen der Überspannungskategorie III oder niedriger nach IEC 60664-1 eingesetzt werden. Das heißt, der Wechselrichter kann am Netzanschlusspunkt in einem Gebäude permanent angeschlossen werden. Bei Installationen mit langen Verkabelungswegen im Freien sind zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der Überspannungskategorie IV auf Überspannungskategorie III erforderlich (siehe Technische Information "Überspannungsschutz" unter www.SMA-Solar.com).

6.3.2 Wechselrichter an das öffentliche Stromnetz anschließen

FACHKRAFT

Voraussetzungen:

- Anschlussbedingungen des Netzbetreibers müssen eingehalten sein.
- Netzspannung muss im erlaubten Bereich liegen. Der genaue Arbeitsbereich des Wechselrichters ist in den Betriebsparametern festgelegt.

Vorgehen:

- 1. Den Leitungsschutzschalter von allen 3 Phasen ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Sicherstellen, dass der DC-Lasttrennschalter auf der Position O steht und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.
- Wenn der Gehäusedeckel der AC-Connection Unit montiert ist, alle 10 Schrauben des Gehäusedeckels mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) herausdrehen und den Gehäusedeckel nach vorne abnehmen.



4. Klebeband von der Gehäuseöffnung für den AC-Anschluss lösen.

 Die Kabelverschraubung M63 in die Öffnung einsetzen und von innen mit der Gegenmutter festdrehen.



- 6. Das AC-Kabel durch die Kabelverschraubung in die AC-Connection Unit führen. Dazu wenn nötig die Überwurfmutter der Kabelverschraubung etwas lösen.
- 7. Das AC-Kabel abmanteln.
- 8. L1, L2, L3, N und PE jeweils 30 mm abisolieren.
- 9. PE an der Erdungsklemme anschließen. Dazu eine Schraube, mit denen die Schelle und die Anschlussplatte an dem Erdungsanschluss angeschlossen sind, mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) etwas lösen und die andere Schraube herausdrehen. Anschließend den PE auf die Anschlussplatte legen und die Schelle über PE führen und beide Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) festdrehen (Drehmoment: 6 Nm).



- 10. Sicherstellen, dass der Leiter auf der Anschlussplatte liegt.
- 11. L1, L2, L3 und gegebenenfalls N entsprechend der Beschriftung an die Anschlussklemmen anschließen. Dazu jeden Leiter bis zum Anschlag in die dazugehörige Anschlussklemme führen und die Schraube der Anschlussklemme mit einem Innensechskant-Schlüssel (SW 8) festdrehen (Drehmoment bei Leiterquerschnitt 35 mm² bis 95 mm²: 20 Nm, Drehmoment bei Leiterquerschnitt 120 mm²: 30 Nm).



12. A WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag

Der Wechselrichter wird standardmäßig mit einer Brücke zwischen N und dem Gehäuse ausgeliefert. Die Brücke ist für den Anschluss eines öffentlichen Stromnetzes ohne mitgeführten Neutralleiter zwingend erforderlich.

Für den Anschluss eines öffentlichen Stromnetzes mit mitgeführtem Neutralleiter muss die Brücke in jedem Fall entfernt werden.

 Wenn N vorhanden und an die dazugehörige Anschlussklemme angeschlossen ist, die standardmäßig eingebaute Brücke zwischen N und dem Gehäuse (≟) entfernen.



13. Sicherstellen, dass alle Anschlussklemmen mit den richtigen Leitern belegt sind.

14. Sicherstellen, dass alle Leiter fest sitzen.

6.4 DC-Anschluss

6.4.1 Voraussetzungen für den DC-Anschluss

Anforderungen an die PV-Module pro Eingang:

- □ Alle PV-Module müssen vom gleichen Typ sein.
- □ Alle PV-Module müssen identisch ausgerichtet und geneigt sein.
- □ Am statistisch kältesten Tag darf die Leerlaufspannung des PV-Generators niemals die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters überschreiten.
- □ An allen Strings muss die gleiche Anzahl der in Reihe geschalteten PV-Module angeschlossen sein.
- Der maximale Eingangsstrom pro String muss eingehalten sein und darf den Durchgangsstrom der DC-Steckverbinder nicht übersteigen (siehe Kapitel 14 "Technische Daten", Seite 101).
- □ Die Grenzwerte für die Eingangsspannung und den Eingangsstrom des Wechselrichters müssen eingehalten sein (siehe Kapitel 14 "Technische Daten", Seite 101).
- Die positiven Anschlusskabel der PV-Module müssen mit den positiven DC-Steckverbindern ausgestattet sein (Informationen zum Konfektionieren der DC-Steckverbinder siehe Installationsanleitung der DC-Steckverbinder).
- □ Die negativen Anschlusskabel der PV-Module müssen mit den negativen DC-Steckverbindern ausgestattet sein (Informationen zum Konfektionieren der DC-Steckverbinder siehe Installationsanleitung der DC-Steckverbinder).

i Einsatz von Y-Adaptern zur Parallelschaltung von Strings

Die Y-Adapter dürfen nicht verwendet werden, um den DC-Stromkreis zu unterbrechen.

- Die Y-Adapter nicht in unmittelbarer Umgebung des Wechselrichters sichtbar oder frei zugänglich einsetzen.
- Um den DC-Stromkreis zu unterbrechen, den Wechselrichter immer wie in diesem Dokument beschrieben spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 70).

6.4.2 DC-Steckverbinder konfektionieren

FACHKRAFT

Für den Anschluss am Wechselrichter müssen alle Anschlusskabel der PV-Module mit den mitgelieferten DC-Steckverbindern ausgestattet sein. Konfektionieren Sie die DC-Steckverbinder wie im Folgenden beschrieben. Achten Sie dabei auf richtige Polarität. Die DC-Steckverbinder sind mit "+" und "- " gekennzeichnet.



Abbildung 8: Negativer (A) und positiver (B) DC-Steckverbinder

Kabelanforderungen:

□ Kabeltyp: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

□ Außendurchmesser: 5 mm bis 8 mm

- □ Leiterquerschnitt: 2,5 mm² bis 6 mm²
- Anzahl Einzeldrähte: mindestens 7
- □ Nennspannung: mindestens 1000 V
- Verwendung von Aderendhülsen ist nicht erlaubt.

🛦 GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen an den DC-Leitern

Der PV-Generator erzeugt bei Sonnenlicht gefährliche Gleichspannung, die an den DC-Leitern anliegt. Das Berühren der DC-Leiter kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.

- Sicherstellen, dass der Wechselrichter spannungsfrei geschaltet ist.
- Keine freiliegenden Kabelenden berühren.
- Die DC-Leiter nicht berühren.

ACHTUNG

Zerstörung des Wechselrichters durch Überspannung

Wenn die Leerlaufspannung der PV-Module die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters überschreitet, kann der Wechselrichter durch Überspannung zerstört werden.

 Wenn die Leerlaufspannung der PV-Module die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters übersteigt, keine PV-Strings an den Wechselrichter anschließen und Auslegung der PV-Anlage pr
üfen.

Vorgehen:

- 1. Das Kabel 12 mm abisolieren.
- Abisoliertes Kabel bis zum Anschlag in den DC-Steckverbinder einführen. Dabei sicherstellen, dass das abisolierte Kabel und der DC-Steckverbinder die gleiche Polarität aufweisen.
- 3. Den Klemmbügel nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.





Die Litze ist in der Kammer des Klemmbügels zu sehen.



- Die Litze ist nicht in der Kammer zu sehen? Das Kabel sitzt nicht korrekt.
 - Den Klemmbügel lösen. Dazu einen Schraubendreher (Klingenbreite: 3,5 mm) in den Klemmbügel einhaken und den Klemmbügel aufhebeln.



- Das Kabel entnehmen und erneut mit Schritt 2 beginnen.
- 4. Überwurfmutter bis zum Gewinde schieben und festdrehen (Drehmoment: 2 Nm).



6.4.3 PV-Generator anschließen

A FACHKRAFT

ACHTUNG

Beschädigung der DC-Steckverbinder durch Verwendung von Kontaktreinigern oder anderen Reinigungsmitteln

In einigen Kontaktreinigern oder anderen Reinigungsmitteln können Stoffe enthalten sein, die den Kunststoff der DC-Steckverbinder zersetzen.

• Die DC-Steckverbinder nicht mit Kontaktreinigern oder anderen Reinigungsmitteln behandeln.

ACHTUNG

Zerstörung des Wechselrichters durch Überspannung

Wenn die Leerlaufspannung der PV-Module die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters überschreitet, kann der Wechselrichter durch Überspannung zerstört werden.

• Wenn die Leerlaufspannung der PV-Module die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters übersteigt, keine PV-Strings an den Wechselrichter anschließen und Auslegung der PV-Anlage prüfen.

ACHTUNG

Zerstörung des Messgeräts durch Überspannung

• Nur Messgeräte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1000 V oder höher einsetzen.

Vorgehen:

- 1. Sicherstellen, dass der Leitungsschutzschalter ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.
- 2. Den DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters auf Position **O** stellen.
- 3. Den DC-Lasttrennschalter mit Vorhängeschloss sichern.
- Spannung des PV-Generators messen. Dabei sicherstellen, dass die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters eingehalten wird und kein Erdschluss im PV-Generator vorliegt.
- 5. Prüfen, ob die DC-Steckverbinder die korrekte Polarität aufweisen.

Wenn der DC-Steckverbinder mit einem DC-Kabel der falschen Polarität ausgestattet ist, den DC-Steckverbinder erneut konfektionieren. Dabei muss das DC-Kabel immer die gleiche Polarität aufweisen wie der DC-Steckverbinder.

- 6. Sicherstellen, dass die Leerlaufspannung des PV-Generators nicht die maximale Eingangsspannung übersteigt.
- 7. Die konfektionierten DC-Steckverbinder an den Wechselrichter anschließen.



- ☑ Die DC-Steckverbinder rasten hörbar ein.
- 8. Sicherstellen, dass alle DC-Steckverbinder fest stecken.

ACHTUNG

9.

Beschädigung des Wechselrichters durch eindringende Feuchtigkeit

Wenn der elektrische Anschluss nicht direkt nach der Montage erfolgt, ist der Wechselrichter nicht dicht und Feuchtigkeit kann in den Wechselrichter eindringen. Der Wechselrichter ist nur dicht, wenn die DC-Steckverbinder mit den DC-Leitern oder mit Dichtstopfen an den Wechselrichter angeschlossen sind.

Wenn der elektrische Anschluss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll, die DC-Eingänge am Wechselrichter mit DC-Steckverbindern und Dichtstopfen verschließen wie im Folgenden beschrieben.

- Die Dichtstopfen nicht direkt in die DC-Eingänge am Wechselrichter stecken.
- Den Klemmbügel bei den nicht benötigten DC-Steckverbindern herunterdrücken und Überwurfmutter zum Gewinde schieben
- Den Dichtstopfen in den DC-Steckverbinder stecken.
- Die DC-Steckverbinder mit Dichtstopfen in die zugehörigen DC-Eingänge am Wechselrichter stecken.





☑ Die DC-Steckverbinder rasten hörbar ein.

• Sicherstellen, dass die DC-Steckverbinder mit den Dichtstopfen fest stecken.

6.4.4 DC-Steckverbinder demontieren

A FACHKRAFT

Um die DC-Steckverbinder zu demontieren (z. B. bei fehlerhafter Konfektionierung), gehen Sie vor wie im Folgenden beschrieben.

🛦 GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen an den DC-Leitern

Der PV-Generator erzeugt bei Sonnenlicht gefährliche Gleichspannung, die an den DC-Leitern anliegt. Das Berühren der DC-Leiter kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.

- Sicherstellen, dass der Wechselrichter spannungsfrei geschaltet ist.
- Keine freiliegenden Kabelenden berühren.
- Die DC-Leiter nicht berühren.

Vorgehen:

 Alle DC-Steckverbinder entriegeln und abziehen. Dazu einen Schlitz-Schraubendreher oder einen abgewinkelten Federstecher (Klingenbreite 3,5 mm) in einen der seitlichen Schlitze stecken und die DC-Steckverbinder gerade nach unten abziehen. Dabei nicht am Kabel ziehen.



- 2. Überwurfmutter des DC-Steckverbinders lösen.
- Den DC-Steckverbinder entriegeln. Dazu einen Schlitz-Schraubendreher in die seitliche Verrastung einhaken und die Verrastung aufhebeln (Klingenbreite: 3,5 mm).



4. Den DC-Steckverbinder vorsichtig auseinander ziehen.
Den Klemmbügel lösen. Dazu einen Schlitz-Schraubendreher in den Klemmbügel einhaken und Klemmbügel aufhebeln (Klingenbreite: 3,5 mm).



6. Das Kabel entnehmen.

6.5 Multifunktionsrelais-Anschluss

6.5.1 Vorgehensweise für den Multifunktionsrelais-Anschluss

Vorge	hensweise	Siehe
1.	Wählen Sie aus, für welche Betriebsart Sie das Multifunkti- onsrelais verwenden möchten.	Kapitel 6.5.2, Seite 37
2.	Anschluss an das Multifunktionsrelais entsprechend der Be- triebsart und der dazugehörigen Anschlussvariante vorneh- men.	Kapitel 6.5.3, Seite 38 und Kapitel 6.5.4, Sei- te 41
3.	Nach der Inbetriebnahme des Wechselrichters gegebenen- falls die Betriebsart des Multifunktionsrelais ändern.	Kapitel 9.4, Seite 63

6.5.2 Betriebsarten des Multifunktionsrelais

Betriebsart des Multifunk- Beschreibung tionsrelais (Mlt.OpMode)

· · ·	
Störungsmeldung (FltInd)	Das Multifunktionsrelais steuert eine Anzeigeeinrichtung (z. B. eine Warnleuchte), die je nach Anschlussart einen Fehler oder den unge- störten Betrieb des Wechselrichters signalisiert.
Eigenverbrauch (Self- Csmp)	Das Multifunktionsrelais schaltet Verbraucher in Abhängigkeit vom Leistungsangebot der Anlage ein und aus.
Steuerung über Kommu- nikation (ComCtl)	Das Multifunktionsrelais schaltet Verbraucher auf Befehl über ein Kommunikationsprodukt ein und aus.
Batteriebank (BatCha)	Das Multifunktionsrelais steuert das Laden von Batterien in Abhän- gigkeit des Leistungsangebots der Anlage.

Betriebsart des Multifunk- tionsrelais (Mlt.OpMode)	Beschreibung
Lüftersteuerung (FanCtl)	Das Multifunktionsrelais steuert einen externen Lüfter in Abhängig- keit der Temperatur des Wechselrichters.
Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy)	Der örtliche Netzbetreiber kann fordern, dass an ihn ein Signal übermittelt wird, sobald sich der Wechselrichter mit dem öffentlichen Stromnetz verbindet. Das Multifunktionsrelais kann dazu genutzt werden, dieses Signal auszulösen.

6.5.3 Anschlussvarianten

Je nach Betriebsart müssen Sie für den Anschluss unterschiedlich vorgehen.

Betriebsart	Anschlussvariante
Störungsmeldung (FltInd)	Multifunktionsrelais als Störmeldekontakt nutzen
Eigenverbrauch (Self- Csmp)	Verbraucher über Multifunktionsrelais steuern oder Batterien leis- tungsabhängig laden
Steuerung über Kommu- nikation (ComCtl)	Verbraucher über Multifunktionsrelais steuern oder Batterien leis- tungsabhängig laden
Batteriebank (BatCha)	Verbraucher über Multifunktionsrelais steuern oder Batterien leis- tungsabhängig laden
Lüftersteuerung (FanCtl)	Externen Lüfter anschließen (siehe Dokumentation des Lüfters)
Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy)	Schaltzustand des Netzrelais melden

Multifunktionsrelais als Störmeldekontakt nutzen

Sie können das Multifunktionsrelais als Störmeldekontakt nutzen und sich über eine geeignete Anzeigeeinrichtung einen Fehler oder den ungestörten Betrieb des Wechselrichters anzeigen oder melden lassen. Bei Bedarf können Sie an einen Störmelder oder Betriebsmelder mehrere Wechselrichter anschließen.



Abbildung 9: Anschlussplan mit mehreren Wechselrichtern beim Anschluss eines Betriebsmelders und Anschlussplan beim Anschluss eines Störmelders (Beispiel)

Verbraucher über Multifunktionsrelais steuern oder Batterien leistungsabhängig laden

Das Multifunktionsrelais kann Verbraucher steuern oder Batterien leistungsabhängig laden. Dazu müssen Sie ein Schütz (K1) an das Multifunktionsrelais anschließen. Das Schütz (K1) dient dazu, den Betriebsstrom für den Verbraucher einzuschalten und auszuschalten. Wenn Sie in Abhängigkeit von der verfügbaren Leistung Batterien laden möchten, dient das Schütz dazu, das Laden der Batterien zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Abbildung 10: Anschlussplan beim Anschluss für die Steuerung eines Verbrauchers oder für das leistungsabhängige Laden der Batterien

Schaltzustand des Netzrelais melden

Das Multifunktionsrelais kann ein Signal an den Netzbetreiber auslösen, sobald sich der Wechselrichter auf das öffentliche Stromnetz aufschaltet. Dazu müssen Sie die Multifunktionsrelais aller Wechselrichter parallel schalten.



Abbildung 11: Anschlussplan für die Meldung des Schaltzustands des Netzrelais (Beispiel)

6.5.4 Anschluss an das Multifunktionsrelais

A FACHKRAFT

Voraussetzung:

 Die technischen Anforderungen des Multifunktionsrelais müssen erfüllt sein (siehe Kapitel 14 "Technische Daten", Seite 101).

Kabelanforderungen:

- Leiterquerschnitt: 0,2 mm² bis 1,5 mm²
- Die Kabel- und Verlegeart müssen sich für den Einsatz und den Verwendungsort eignen.

Vorgehen:

1. **A** GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen

- Den Wechselrichter spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 70).
- Wenn der Gehäusedeckel der DC-Connection Unit geschlossen ist, den Gehäusedeckel demontieren. Dazu alle 10 Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) herausdrehen und den Gehäusedeckel nach vorne abnehmen.



- 3. Die Schrauben und den Gehäusedeckel zur Seite legen und sicher aufbewahren.
- 4. Die Überwurfmutter von der Kabelverschraubung für Kommunikationskabel abdrehen.
- 5. Die Zweiloch-Kabeltülle aus der Kabelverschraubung herausnehmen und das Kabel in eine Kabeldurchführung der Zweiloch-Kabeltülle stecken.
- 6. Die Zweiloch-Kabeltülle mit dem Kabel in die Kabelverschraubung drücken und das Kabel zur Konmunikationsbaugruppe in der DC-Connection Unit führen. Dabei sicherstellen, dass die ungenutzte Kabeldurchführung der Zweiloch-Kabeltülle mit einem Dichtstopfen verschlossen ist.
- 7. Das Kabel maximal 9 mm (0,35 in) abisolieren.
- Das Kabel je nach Betriebsart gemäß Anschlussplan an die 3-polige Klemmleiste anschließen (siehe Kapitel 6.5.3, Seite 38). Dabei sicherstellen, dass die Leiter vollständig bis zur Isolierung in den Klemmstellen stecken.
- Die 3-polige Klemmleiste mit den angeschlossenen Leitern in den Steckplatz MFR auf der Kommunikationsbaugruppe im Wechselrichter stecken.





- 10. Sicherstellen, dass die Klemmleiste fest sitzt.
- 11. Sicherstellen, dass alle Leiter korrekt angeschlossen sind.
- Sicherstellen, dass die Leiter fest in den Klemmstellen sitzen.
 Tipp: Zum Lösen der Leiter aus den Klemmstellen, die Klemmstellen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.
- 13. Die Überwurfmutter der Kabelverschraubung handfest festdrehen.

6.6 Netzwerkkabel anschließen

FACHKRAFT

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

Überspannungen (z. B. im Falle eines Blitzschlags) können durch fehlenden Überspannungsschutz über die Netzwerkkabel ins Gebäude und an andere angeschlossene Geräte im selben Netzwerk weitergeleitet werden.

- Sicherstellen, dass alle Geräte im selben Netzwerk in den bestehenden Überspannungsschutz integriert sind.
- Bei Verlegung der Netzwerkkabel im Außenbereich, muss beim Übergang der Netzwerkkabel vom Wechselrichter im Außenbereich zum Netzwerk im Gebäude auf einen geeigneten Überspannungsschutz geachtet werden.
- Die Ethernet-Schnittstelle des Wechselrichters ist als "TNV-1" klassifiziert und bietet einen Schutz gegen Überspannungen bis 1,5 kV.

Zusätzlich benötigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Netzwerkkabel
- 🛛 Bei Bedarf: Feldkonfektionierbare RJ45-Steckverbinder

Kabelanforderungen:

Die Kabellänge und Kabelqualität haben Auswirkungen auf die Signalqualität. Beachten Sie die folgenden Kabelanforderungen.

- □ Kabeltyp: 100BaseTx
- □ Kabelkategorie: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a oder Cat7
- □ Steckertyp: RJ45 der Cat5, Cat5e, Cat6 oder Cat6a
- □ Schirmung: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP oder S/FTP
- □ Anzahl Aderpaare und Aderquerschnitt: mindestens 2 x 2 x 0,22 mm²
- Maximale Kabellänge zwischen 2 Netzwerkteilnehmern bei Patch-Kabel: 50 m
- 🛛 Maximale Kabellänge zwischen 2 Netzwerkteilnehmern bei Verlegekabel: 100 m
- □ UV-beständig bei Verlegung im Außenbereich

Vorgehen:

1. 🛕 GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

• Den Wechselrichter spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 70).

 Wenn der Gehäusedeckel der DC-Connection Unit geschlossen ist, den Gehäusedeckel demontieren. Dazu alle 10 Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) herausdrehen und den Gehäusedeckel nach vorne abnehmen.



- 3. Die Schrauben und den Gehäusedeckel zur Seite legen und sicher aufbewahren.
- 4. Die Überwurfmutter von der Kabelverschraubung für Kommunikationskabel abdrehen.
- 5. Die Überwurfmutter über das Netzwerkkabel führen.
- 6. Die Zweiloch-Kabeltülle aus der Kabelverschraubung herausnehmen.
- 7. Den Dichtstopfen aus einer Kabeldurchführung der Zweiloch-Kabeltülle herausnehmen und das Netzwerkkabel in die Kabeldurchführung stecken.
- Die Zweiloch-Kabeltülle mit dem Kabel in die Kabelverschraubung drücken und das Netzwerkkabel zur Kommunikationsbaugruppe in der DC-Connection Unit führen. Dabei sicherstellen, dass die ungenutzte Kabeldurchführung der Zweiloch-Kabeltülle mit einem Dichtstopfen verschlossen ist.
- Bei Verwendung selbstkonfektionierbarer Netzwerkkabel die RJ45-Steckverbinder konfektionieren und am Netzwerkkabel anschließen (siehe Dokumentation der Steckverbinder).
- Den RJ45-Stecker des Kabels in eine der Netzwerkbuchsen der Kommunikationsbaugruppe stecken.



- 11. Durch leichtes Ziehen am Kabel sicherstellen, dass der RJ45-Stecker fest sitzt.
- 12. Die Überwurfmutter der Kabelverschraubung handfest festdrehen. Dadurch wird das Netzwerkkabel fixiert.
- Wenn der Wechselrichter im Außenbereich montiert ist, Überspannungsschutz für alle Komponenten im Netzwerk installieren.
- 14. Wenn Sie den Wechselrichter in ein lokales Netzwerk integrieren möchten, das andere Ende des Netzwerkkabels an das lokale Netzwerk anschließen (z. B. über einen Router).

7 Inbetriebnahme

7.1 Vorgehensweise für die Inbetriebnahme

FACHKRAFT

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise der Inbetriebnahme und gibt einen Überblick über die Schritte, die Sie in der vorgegebenen Reihenfolge durchführen müssen.

Vorgehe	Vorgehensweise Siehe		
1.	Den Wechselrichter in Betrieb nehmen.	Kapitel 7.2, Seite 45	
2.	Verbindung zur Benutzeroberfläche des Wechselrichters aufbauen. Dazu stehen Ihnen 2 Verbindungsmöglichkeiten zur Auswahl:	Kapitel 8.1, Seite 51	
	Direktverbindung via WLAN		
	Verbindung via Ethernet im lokalen Netzwerk		
3.	An der Benutzeroberfläche anmelden.	Kapitel 8.2, Seite 54	
4.	Option zur Konfiguration des Wechselrichters wählen. Da- bei beachten, dass zum Ändern von netzrelevanten Para- metern nach Ablauf der ersten 10 Betriebsstunden oder nach dem Abschluss des Installationsassistenten der kos- tenpflichtige SMA Grid Guard-Code vorhanden sein muss (siehe "Bestellformular für den SMA Grid Guard-Code" un- ter www.SMA-Solar.com).	Kapitel 7.4, Seite 47	
5.	Sicherstellen, dass der Länderdatensatz korrekt eingestellt ist.	Kapitel 9.3, Seite 63	
6.	Für Anlagen in Italien: Den Selbsttest starten.	Kapitel 7.3, Seite 46	
7.	Bei Bedarf weitere Einstellungen des Wechselrichters vor- nehmen.	Kapitel 9, Seite 61	

7.2 Wechselrichter in Betrieb nehmen

A FACHKRAFT

Voraussetzungen:

- Der AC-Leitungsschutzschalter muss korrekt ausgelegt und installiert sein.
- Der Wechselrichter muss korrekt montiert sein.
- □ Alle Kabel müssen korrekt angeschlossen sein.
- 🛛 Nicht verwendete Gehäuseöffnungen müssen mit Dichtstopfen verschlossen sein.

Vorgehen:

- Den Gehäusedeckel der AC-Connection Unit auf die AC-Connection Unit setzen und zuerst die Schraube links oben und rechts unten und anschließend die übrigen Schrauben über Kreuz mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) festdrehen (Drehmoment: 6 Nm).
- Den Gehäusedeckel der DC-Connection Unit auf die DC-Connection Unit setzen und zuerst die Schraube links oben und rechts unten und anschließend die übrigen Schrauben über Kreuz mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) festdrehen (Drehmoment: 6 Nm).





- 3. Den DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters auf Position I stellen. Dazu vorher das Vorhängeschloss entfernen.
- 4. Den AC-Leitungsschutzschalter einschalten.
- ☑ Alle 3 LEDs leuchten auf. Die Startphase beginnt.
- ☑ Nach ca. 90 Sekunden gehen alle 3 LEDs wieder aus.
- Je nach verfügbarer Leistung pulsiert die grüne LED oder sie leuchtet dauerhaft. Der Wechselrichter speist ein.
- X Die grüne LED blinkt noch immer?

Die Zuschaltbedingungen für den Einspeisebetrieb sind noch nicht erfüllt.

- Sobald die Bedingungen f
 ür den Einspeisebetrieb erf
 üllt sind, beginnt der Wechselrichter mit dem Einspeisebetrieb und je nach verf
 ügbarer Leistung leuchtet die gr
 üne LED dauerhaft oder sie pulsiert.
- ★ Die rote LED leuchtet?

Es liegt ein Ereignis vor.

• Herausfinden, welches Ereignis anliegt und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten.

7.3 Selbsttest starten (nur für Italien)

FACHKRAFT

Der Selbsttest ist nur bei Wechselrichtern erforderlich, die in Italien in Betrieb genommen werden. Die italienische Norm fordert für alle Wechselrichter, die in das öffentliche Stromnetz einspeisen, eine Selbsttestfunktion entsprechend der CEI 0-21. Während des Selbsttests prüft der Wechselrichter nacheinander die Reaktionszeiten für Überspannung, Unterspannung, maximale Frequenz und minimale Frequenz. Der Selbsttest verändert den oberen und unteren Abschaltgrenzwert für jede Schutzfunktion linear für die Frequenz- und Spannungsüberwachung. Sobald der Messwert außerhalb der zulässigen Abschaltgrenze liegt, trennt sich der Wechselrichter vom öffentlichen Stromnetz. Auf diese Weise ermittelt der Wechselrichter die Reaktionszeit und prüft sich selbst.

Nach Beendigung des Selbsttests wechselt der Wechselrichter automatisch wieder in den Einspeisebetrieb, stellt die ursprünglichen Abschaltbedingungen ein und schaltet sich auf das öffentliche Stromnetz auf. Der Test dauert ca. 3 Minuten.

Voraussetzungen:

Der Länderdatensatz des Wechselrichters muss auf CEI 0-21 intern eingestellt sein.

Vorgehen:

- 1. Das Menü Gerätekonfiguration wählen.
- 2. [Einstellungen] wählen.
- 3. Im folgenden Kontextmenü [Selbsttest starten] wählen.
- 4. Den Anweisungen im Dialog folgen und das Protokoll des Selbsttests bei Bedarf speichern.

7.4 Konfigurationsoption wählen

FACHKRAFT

Nachdem Sie sich als **Installateur** an der Benutzeroberfläche angemeldet haben, öffnet sich die Seite **Wechselrichter konfigurieren**.

				1 - 0 -	
	Wechselrichter konfigurieren			Benutzerinformation	
	Sunny Boy		1	Wechselrichter konfigurieren	
	Gerätename:	Gerähname:			
A	seriennummer:			SMA Grid Guard-Code (Antragstormular erhältlich unter www.SMA-Solar.com).	
	Firmware-Version:			Konfiguration aus Datei übernehmen Bei dieser Konfigurationsoption können Sie eine	
	Wählen Sie eine Konfigurationsoption:			zuvor gespeicherte Konfiguration aus einer Datei übernehmen.	— В
				Konfiguration mit Installationsassistent Bei dieser Konfigurationsoption werden Sie vom	
				Konfigurationsprozess geführt.	
				Manuelle Konfiguration Bei dieser Konfigurationsoption können Sie alle	
F				konfigurieren.	
	Konfiguration aus Datei übernehmen	Konfiguration mit Installationsassistent	Manuelle Konfiguration		
D	Diesen Dialog nicht mehr anzeigen]	Konfiguration überspringen		- C

Abbildung 12: Aufbau der Seite Wechselrichter konfigurieren

Position	Bezeichnung	Bedeutung
A	Geräteinformationen	Bietet folgende Informationen:
		Gerätename
		Seriennummer des Wechselrichters
		 Firmware-Version des Wechselrichters

47

Position	Bezeichnung	Bedeutung
В	Benutzerinformationen	Bietet kurze Informationen zu den aufgeführten Konfi- gurationsoptionen
С	Konfiguration überspringen	Bietet die Möglichkeit, die Konfiguration des Wech- selrichters zu überspringen und direkt auf die Benut- zeroberfläche zu gelangen (nicht empfohlen)
D	Auswahlfeld	Bietet die Auswahl, dass die angezeigte Seite bei er- neutem Aufrufen der Benutzeroberfläche nicht mehr angezeigt wird
E	Konfigurationsoptionen	Bietet die Auswahl der verschiedenen Konfigurations- optionen

Vorgehen:

Auf der Seite **Wechselrichter konfigurieren** werden Ihnen verschiedene Konfigurationsoptionen angeboten. Wählen Sie eine der Optionen aus und gehen Sie für die ausgewählte Option vor wie im Folgenden beschrieben. SMA Solar Technology AG empfiehlt die Konfiguration mit Installationsassistent durchzuführen. Dadurch stellen Sie sicher, dass alle relevanten Parameter für den optimalen Betrieb des Wechselrichters eingestellt werden.

- Konfiguration aus Datei übernehmen
- Konfiguration mit Installationsassistent (empfohlen)
- Manuelle Konfiguration

i Übernahme der Einstellungen

Das Speichern der vorgenommenen Einstellungen wird durch ein Sanduhr-Symbol auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Die Daten werden bei ausreichender DC-Spannung direkt an den Wechselrichter übertragen und übernommen. Wenn die DC-Spannung zu gering ist (z. B. am Abend) werden die Einstellungen zwar gespeichert, allerdings können sie nicht direkt an den Wechselrichter übertragen und vom Wechselrichter übernommen werden. Solange der Wechselrichter die Einstellungen noch nicht empfangen und übernommen hat, wird auf der Benutzeroberfläche weiterhin das Sanduhr-Symbol angezeigt. Die Einstellungen werden übernommen, wenn genügend DC-Spannung anliegt und der Wechselrichter neu startet. Sobald das Sanduhr-Symbol auf der Benutzeroberfläche erscheint, wurden die Einstellungen gespeichert. Die Einstellungen gehen nicht verloren. Sie können sich von der Benutzeroberfläche abmelden und die Anlage verlassen.

Konfiguration aus Datei übernehmen

Sie können die Konfiguration des Wechselrichters aus einer Datei übernehmen. Dazu muss eine Wechselrichter-Konfiguration gespeichert in einer Datei vorliegen.

- 1. Konfigurationsoption Konfiguration aus Datei übernehmen wählen.
- 2. [Durchsuchen...] wählen und gewünschte Datei wählen.
- 3. [Datei importieren] wählen.

1	2	3	> 4	5		6
Netzwerkkonfiguration	Datum und Gerätezeit	Ländernorm	Zählerkonfiguration	Enspeisema	nagement Zus	ammenfassung
Netzwerkkonfiguration	I				Benutzerinform	nation
Konfigurierte Netzwerke					Netzwerkkonfigurati	ion
Name des Netzwerks	Kommunikationsart	IP-Adresse des Wech	selrichters Status		kabelgebunden über Eth	richter entweder ernet oder kabellos üb
TDSISW-04-2G4	WLAN	0.0.0.0	🙆 Keine Verbir	ndung	WLAN in Ihr lokales Netz Wählen Sie dazu unter K	werk integrieren. ommunikationsart di
	Ethernet	10.1.8.205	🕲 Ok		entsprechende Option. Kommunikation über E	thernet konfigurierer
Kommunikationsart Ethernet WLAN					Sie können die Netzwerk automatisch von einem E oder manuell konfiguriere unter Automatische Kor eingeschaltet die gewür	einstellungen entwede HCP-Server bezieher m. Wählen Sie dazu ifiguration ischte Option.
Automatische Konfiguration Ja Nein	eingeschaltet				Wenn Sie die Netzwerke konfigurieren möchten, m die gewünschten Netzwe	instellungen manuell nüssen Sie zusätzlich rkdaten eingeben.
			5	Speichern und weiter	Ethernet-Direktverbind Wenn Sie Ihr lokales Gen Netzwerkkabel direkt mit verbinden möchten, mös automatische Konfigurati	ang ät über ein dem Wechselrichter sen Sie die on der Ethernet-

Konfiguration mit Installationsassistent (empfohlen)

Abbildung 13: Aufbau des Installationsassistenten (Beispiel)

Position	Bezeichnung	Bedeutung
A	Konfigurationsschritte	Übersicht der Schritte des Installationsassistenten. Die An- zahl der Schritte ist abhängig vom Gerätetyp und von den zusätzlich eingebauten Modulen. Der Schritt in dem sie sich aktuell befinden ist blau hervorgehoben.
В	Benutzerinformation	Informationen über den aktuellen Konfigurationsschritt und über die Einstellmöglichkeiten des Konfigurationsschrittes.
С	Konfigurationsfeld	In diesem Feld können Sie die Einstellungen vornehmen.

Vorgehen:

1. Konfigurationsoption Konfiguration mit Installationsassistent wählen.

Der Installationsassistent öffnet sich.

- 2. Den Schritten des Installationsassistenten folgen und die Einstellungen entsprechend für Ihre Anlage vornehmen.
- 3. Für jede vorgenommene Einstellung in einem Schritt [Speichern und weiter] wählen.
 - ☑ Im letzten Schritt werden alle vorgenommenen Einstellungen in einer Zusammenfassung aufgeführt.
- 4. Um die Einstellungen in einer Datei zu speichern, [**Zusammenfassung exportieren**] wählen und Datei auf Ihrem Computer oder Tablet-PC oder Smartphone speichern.
- 5. Um vorgenommene Einstellungen zu korrigieren [**Zurück**] wählen, bis zum gewünschten Schritt navigieren, Einstellungen korrigieren und [**Speichern und weiter**] wählen.
- 6. Wenn alle Einstellungen korrekt sind, in der Zusammenfassung [Weiter] wählen.
- 🗹 Die Startseite der Benutzeroberfläche öffnet sich.

Manuelle Konfiguration

Sie können den Wechselrichter manuell konfigurieren, in dem Sie die gewünschten Parameter einstellen.

- 1. Konfigurationsoption Manuelle Konfiguration wählen.
 - Das Menü Geräteparameter auf der Benutzeroberfläche öffnet sich und alle vorhandenen Parametergruppen des Wechselrichters werden angezeigt.
- 2. [Parameter bearbeiten] wählen.
- 3. Gewünschte Parametergruppe wählen.
 - 🗹 Alle vorhandenen Parameter der Parametergruppe werden angezeigt.
- 4. Gewünschte Parameter einstellen.
- 5. [Alle Speichern] wählen.
- Die Parameter des Wechselrichters sind eingestellt.

8 Bedienung der Benutzeroberfläche

8.1 Aufbau einer Verbindung zur Benutzeroberfläche

8.1.1 Direktverbindung via WLAN aufbauen

Voraussetzungen:

- Der Wechselrichter muss in Betrieb genommen sein.
- □ Es muss ein Computer, Tablet-PC oder Smartphone mit WLAN-Schnittstelle vorhanden sein.
- Bei Verbindung mit einem Computer muss einer der folgenden Webbrowser installiert sein: Firefox (ab Version 25), Internet Explorer (ab Version 10), Safari (ab Version 7), Opera (ab Version 17) oder Google Chrome (ab Version 30).
- Bei Verbindung mit einem Tablet-PC oder Smartphone muss einer der folgenden Webbrowser installiert sein: Firefox (ab Version 25), Safari (ab iOS 7) oder Google Chrome (ab Version 29).
- Für die Änderung von netzrelevanten Einstellungen nach Ablauf der ersten
 10 Betriebsstunden muss der persönliche SMA Grid Guard-Code des Installateurs vorhanden sein (siehe "Bestellformular für den SMA Grid Guard-Code" unter www.SMA-Solar.com).

i SSID und IP-Adresse des Wechselrichters und benötigte Passwörter

- SSID des Wechselrichters im WLAN: SMA[Seriennummer] (z. B. SMA2130019815)
- Standard-WLAN-Passwort (verwendbar zur Erstkonfiguration vor Ablauf der ersten 10 Betriebsstunden): SMA12345
- Gerätespezifisches WLAN-Passwort (verwendbar nach Erstkonfiguration und nach Ablauf der ersten 10 Betriebsstunden): siehe WPA2-PSK auf dem Typenschild des Wechselrichters oder auf der Rückseite der mitgelieferten Anleitung
- Standard-IP-Adresse des Wechselrichters f
 ür Direktverbindung via WLAN au
 ßerhalb eines lokalen Netzwerks: 192.168.12.3

i Import und Export von Dateien bei Endgeräten mit iOS Betriebssystem nicht möglich

Bei mobilen Endgeräten mit iOS Betriebssystem ist aus technischen Gründen das Importieren und Exportieren von Dateien (z. B. das Importieren einer Wechselrichter-Konfiguration, das Speichern der aktuellen Wechselrichter-Konfiguration oder der Export von Ereignissen) nicht möglich.

• Für den Import und Export von Dateien ein Endgerät ohne iOS Betriebssystem verwenden.

Die Vorgehensweise kann je nach Computer, Tablet-PC oder Smartphone unterschiedlich sein. Wenn das beschriebene Vorgehen nicht für Ihr Gerät zutrifft, bauen Sie die Direktverbindung via WLAN auf, wie in der Anleitung Ihres Geräts beschrieben.

Vorgehen:

- 1. Wenn Ihr Computer, Tablet-PC oder Smartphone über eine WPS-Funktion verfügt:
 - WPS-Funktion am Wechselrichter aktivieren. Dazu 2-mal direkt hintereinander neben den LEDs an den Gehäusedeckel der DC-Connection Unit klopfen.
 - 🗹 Die blaue LED blinkt schnell für ca. 2 Minuten. Die WPS-Funktion ist aktiv.
 - WPS-Funktion an Ihrem Gerät aktivieren.
 - ☑ Die Verbindung mit Ihrem Gerät wird automatisch hergestellt. Dabei kann der Verbindungsaufbau bis zu 20 Sekunden dauern.
- 2. Wenn Ihr Computer, Tablet-PC oder Smartphone nicht über eine WPS-Funktion verfügt:
 - Mit Ihrem Gerät nach WLAN-Netzwerken suchen.
 - In der Liste mit den gefundenen WLAN-Netzwerken die SSID des Wechselrichters
 SMA[Seriennummer] wählen.
 - Das WLAN-Passwort des Wechselrichters eingeben. Innerhalb der ersten 10 Betriebsstunden müssen Sie das Standard-WLAN-Passwort SMA12345 verwenden. Nach den ersten 10 Betriebsstunden müssen Sie das gerätespezifische WLAN-Passwort (WPA2-PSK) des Wechselrichters verwenden. Das WLAN-Passwort (WPA2-PSK) ist auf dem Typenschild abgedruckt.
- In die Adresszeile des Webbrowsers die IP-Adresse 192.168.12.3 oder wenn Ihr Gerät mDNS-Dienste unterstützt SMA[Seriennummer].local eingeben und die Eingabetaste drücken.

4. **i** Webbrowser meldet Sicherheitslücke

Nachdem die IP-Adresse durch Drücken der Eingabetaste bestätigt wurde, kann eine Meldung auftreten, die darauf hinweist, dass die Verbindung zur Benutzeroberfläche des Wechselrichters nicht sicher ist. SMA Solar Technology AG garantiert, dass das Aufrufen der Benutzeroberfläche sicher ist.

- Laden der Benutzeroberfläche fortsetzen.
- 🗹 Die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche öffnet sich.

8.1.2 Verbindung via Ethernet im lokalen Netzwerk aufbauen

i Neue IP-Adresse bei Verbindung mit einem lokalem Netzwerk

Wenn der Wechselrichter über ein Netzwerkkabel mit einem lokalen Netzwerk verbunden ist (z. B. über einen Router), erhält der Wechselrichter eine neue IP-Adresse. Je nach Konfigurationsart wird die neue IP-Adresse entweder automatisch vom DHCP-Server (Router) oder manuell von Ihnen vergeben. Nach Abschluss der Konfiguration ist der Wechselrichter nur noch über die neue IP-Adresse oder die Alternativ-Adressen erreichbar.

Zugangsadressen des Wechselrichters:

- Allgemeingültige Zugangsadresse, z. B. für Android-Produkte: IP-Adresse, die manuell vergeben oder vom DHCP-Server (Router) zugewiesen wurde (Ermittlung über SMA Connection Assist, Netzwerkscanner-Software oder Anleitung des Routers).
- Alternative Zugangsadresse f
 ür Apple-Produkte: SMA[Seriennummer].local (z. B. SMA2130019815.local)
- Alternative Zugangsadresse f
 ür einige Windows-Produkte: SMA[Seriennummer] (z. B. SMA2130019815)

Voraussetzungen:

- Der Wechselrichter muss über ein Netzwerkkabel mit dem lokalen Netzwerk verbunden sein (z. B. über einen Router).
- Der Wechselrichter muss in das lokale Netzwerk integriert sein.
- Es muss ein Computer, Tablet-PC oder Smartphone vorhanden sein und der Computer, der Tablet-PC oder das Smartphone müssen mit dem Netzwerk verbunden sein, mit dem auch der Wechselrichter verbunden ist.
- Bei Verbindung mit einem Computer muss einer der folgenden Webbrowser installiert sein: Firefox (ab Version 25), Internet Explorer (ab Version 10), Safari (ab Version 7), Opera (ab Version 17) oder Google Chrome (ab Version 30).
- Bei Verbindung mit einem Tablet-PC oder Smartphone muss einer der folgenden Webbrowser installiert sein: Firefox (ab Version 25), Safari (ab iOS 7) oder Google Chrome (ab Version 29).
- Für die Änderung von netzrelevanten Einstellungen nach Ablauf der ersten 10 Einspeisestunden muss der persönliche SMA Grid Guard-Code des Installateurs vorhanden sein (siehe Zertifikat "Bestellformular für den SMA Grid Guard-Code" unter www.SMA-Solar.com).

Vorgehen:

 Den Webbrowser Ihres Geräts öffnen, die IP-Adresse des Wechselrichters in die Adresszeile des Webbrowsers eingeben und die Eingabetaste drücken.

2. **i** Webbrowser meldet Sicherheitslücke

Nachdem die IP-Adresse durch Drücken der Eingabetaste bestätigt wurde, kann eine Meldung auftreten, die darauf hinweist, dass die Verbindung zur Benutzeroberfläche des Wechselrichters nicht sicher ist. SMA Solar Technology AG garantiert, dass das Aufrufen der Benutzeroberfläche sicher ist.

• Laden der Benutzeroberfläche fortsetzen.

🗹 Die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche öffnet sich.

8.2 An der Benutzeroberfläche anmelden und abmelden

Nachdem eine Verbindung zur Benutzeroberfläche des Wechselrichters aufgebaut wurde, öffnet sich die Anmeldeseite. Melden Sie sich an der Benutzeroberfläche an wie im Folgenden beschrieben.

i Verwendung von Cookies

Für die korrekte Anzeige der Benutzeroberfläche sind Cookies erforderlich. Die Cookies werden für Komfortzwecke benötigt. Durch Nutzung der Benutzeroberfläche stimmen sie der Verwendung von Cookies zu.

Zum ersten Mal als Installateur oder Benutzer anmelden

i Passwort für Anlagen, die in einem Kommunikationsprodukt erfasst werden

Das Passwort für die Benutzergruppe **Installateur** ist gleichzeitig auch das Anlagenpasswort. Wenn Sie über die Benutzeroberfläche des Wechselrichters ein Passwort für die Benutzergruppe **Installateur** vergeben, muss das Passwort mit dem Anlagenpasswort übereinstimmen. Wenn das neue Passwort für die Anmeldung auf der Benutzeroberfläche nicht dem Anlagenpasswort im Kommunikationsprodukt entspricht, kann der Wechselrichter nicht im Kommunikationsprodukt erfasst werden.

• Für alle Speedwire-Geräte in der Anlage ein einheitliches Passwort vergeben.

Vorgehen:

- 1. In der Dropdown-Liste Sprache die gewünschte Sprache wählen.
- 2. In der Dropdown-Liste Benutzergruppe den Eintrag Installateur oder Benutzer wählen.
- 3. Im Feld Neues Passwort ein neues Passwort für die ausgewählte Benutzergruppe eintragen.
- 4. Im Feld **Passwort wiederholen** das neue Passwort erneut eintragen.
- 5. Login wählen.
- Die Seite Wechselrichter konfigurieren oder die Startseite der Benutzeroberfläche öffnet sich.

Als Installateur oder Benutzer anmelden

- 1. In der Dropdown-Liste Sprache die gewünschte Sprache wählen.
- 2. In der Dropdown-Liste Benutzergruppe den Eintrag Installateur oder Benutzer wählen.

- 3. Im Feld **Passwort** das Passwort eingeben.
- 4. Login wählen.
- ☑ Die Startseite der Benutzeroberfläche öffnet sich.

Als Installateur oder Benutzer abmelden

- 1. Rechts in der Menüleiste das Menü Benutzereinstellungen wählen.
- 2. Im folgenden Kontextmenü [Logout] wählen.
- 🗹 Die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche öffnet sich. Der Logout war erfolgreich.



8.3 Aufbau der Startseite der Benutzeroberfläche

Abbildung 14: Aufbau der Startseite der Benutzeroberfläche (Beispiel)

Position	Bezeichnung	Bedeutung
A	Menü	 Bietet folgende Funktionen: Home Öffnet die Startseite der Benutzeroberfläche Momentanwerte Aktuelle Messwerte des Wechselrichters Geräteparameter Hier können die verschiedenen Betriebsparameter des Wechselrichters abhängig von der
		Benutzergruppe angesehen und konfiguriert werden. • Freignisse
		Hier werden Ereignisse angezeigt, die im gewählten Zeitraum aufgetreten sind. Es gibt die Ereignistypen Information, Warnung und Fehler. Aktuell bestehende Ereignisse vom Typ Fehler und Warnung werden zusätzlich im Viewlet Gerätestatus angezeigt. Dabei wird immer nur das höher priorisierte Ereignis angezeigt. Liegen zum Beispiel zeitgleich eine Warnung und ein Fehler vor, wird nur der Fehler angezeigt.
		 Anlagenkonfiguration
		Hier können folgende Einstellungen für den Wechselrichter vorgenommen werden. Die Auswahl ist dabei abhängig von der angemeldeten Benutzergruppe und dem Betriebssystem des Geräts mit dem die Benutzeroberfläche aufgerufen wurde. - Gerätenamen ändern
		 Firmware-Update durchführen (nicht bei Geräten mit iOS Betriebssystem)
		 Konfiguration in Datei speichern (nicht bei Geräten mit iOS Betriebssystem)
		 Konfiguration aus Datei übernehmen (nicht bei Geräten mit iOS Betriebssystem)
		 Proxy-Zertifikat importieren (nicht bei Geräten mit iOS Betriebssystem)

Position	Bezeichnung	Bedeutung
В	Benutzereinstellungen	Bietet abhängig von der angemeldeten Benutzergruppe folgende Funktionen:
		Installationsassistent starten
		SMA Grid Guard-Login
		• Logout
С	Hilfe	Bietet folgende Funktionen:
		 Informationen zu verwendeten Open Source- Lizenzen anzeigen
		Link zur Internetseite von SMA Solar Technology AG
D	Statuszeile	Zeigt folgende Informationen an:
		Seriennummer des Wechselrichters
		Firmware-Version des Wechselrichters
		 IP-Adresse des Wechselrichters im lokalen Netzwerk und/oder IP-Adresse des Wechselrichters bei WLAN- Verbindung
		Angemeldete Benutzergruppe
		Datum und Gerätezeit des Wechselrichters

Position	Bezeichnung	Bedeutung
E	Aktuelle Leistung und aktueller Verbrauch	Zeitlicher Verlauf der PV-Leistung und der Verbrauchsleis- tung des Haushalts im gewählten Zeitraum. Dabei wird die Verbrauchsleistung nur dargestellt, wenn ein Energie- zähler in der Anlage installiert ist.
F	Statusanzeige	Die verschiedenen Bereiche zeigen Informationen zum ak- tuellen Status der PV-Anlage.
		Gerätestatus
		Zeigt an, ob sich der Wechselrichter gerade in einem einwandfreien Betriebszustand befindet oder ob ein Ereignis vom Typ Fehler oder Warnung vorliegt.
		Aktuelle Leistung
		Zeigt die aktuell vom Wechselrichter erzeugte Leistung an.
		Aktueller Verbrauch
		Zeigt den aktuellen Verbrauch des Haushalts an, wenn ein Energiezähler in der Anlage installiert ist.
		• Ertrag
		Zeigt den Energieertrag des Wechselrichters an. • Verbrauch
		Zeigt den Energieverbrauch des Haushalts an, wenn ein Energiezähler in der Anlage installiert ist.
		 Einspeisemanagement
		Zeigt an ob der Wechselrichter aktuell seine Wirkleistung begrenzt.
		 Einstrahlung / Windgeschwindigkeit
		Zeigt je nach angeschlossenen Sensoren die aktuelle Einstrahlung oder Windgeschwindigkeit an.
		Temperaturmessung
		Zeigt je nach angeschlossenen Sensoren die aktuelle Temperatur der PV-Module und/oder die Umgebungstemperatur an.

8.4 Passwort ändern

Das Passwort für den Wechselrichter kann für beide Benutzergruppen geändert werden. Dabei kann die Benutzergruppe **Installateur** außer dem eigenen Passwort auch das Passwort für die Benutzergruppe **Benutzer** ändern.

i In einem Kommunikationsprodukt erfasste Anlagen

Bei Anlagen, die in einem Kommunikationsprodukt (z. B. Sunny Portal, Cluster Controller) erfasst sind, können Sie für die Benutzergruppe **Installateur** auch über das Kommunikationsprodukt ein neues Passwort vergeben. Das Passwort für die Benutzergruppe **Installateur** ist gleichzeitig auch das Anlagenpasswort. Wenn Sie über die Benutzeroberfläche des Wechselrichters ein Passwort für die Benutzergruppe **Installateur** vergeben, das nicht dem Anlagenpasswort im Kommunikationsprodukt entspricht, kann der Wechselrichter nicht mehr vom Kommunikationsprodukt erfasst werden.

 Sicherstellen, dass das Passwort der Benutzergruppe Installateur dem Anlagenpasswort im Kommunikationsprodukt entspricht.

- 1. Die Benutzeroberfläche aufrufen (siehe Kapitel 8.1, Seite 51).
- 2. An der Benutzeroberfläche anmelden (siehe Kapitel 8.2, Seite 54).
- 3. Das Menü Geräteparameter aufrufen.
- 4. [Parameter bearbeiten] wählen.
- 5. In der Parametergruppe **Benutzerrechte > Zugangskontrolle** das Passwort der gewünschten Benutzergruppe ändern.
- 6. Um die Änderungen zu speichern, [Alle speichern] wählen.

9 Konfiguration des Wechselrichters

9.1 Betriebsparameter ändern

Die Betriebsparameter des Wechselrichters sind werkseitig auf bestimmte Werte eingestellt. Sie können die Betriebsparameter ändern, um das Arbeitsverhalten des Wechselrichters zu optimieren.

In diesem Kapitel wird das grundlegende Vorgehen für die Änderung von Betriebsparametern erklärt. Ändern Sie Betriebsparameter immer wie in diesem Kapitel beschrieben. Einige funktionssensible Parameter sind nur für Fachkräfte sichtbar und können nur von Fachkräften durch Eingabe des persönlichen SMA Grid Guard-Codes geändert werden.

Voraussetzungen:

- Die Änderungen von netzrelevanten Parametern müssen vom Netzbetreiber genehmigt sein.
- □ Für die Änderung von netzrelevanten Parametern muss der SMA Grid Guard-Code vorhanden sein (siehe "Bestellformular für den SMA Grid Guard-Code" unter www.SMA-Solar.com).

- 1. Die Benutzeroberfläche aufrufen (siehe Kapitel 8.1, Seite 51).
- 2. An der Benutzeroberfläche anmelden (siehe Kapitel 8.2, Seite 54).
- 3. Das Menü Geräteparameter aufrufen.
- 4. [Parameter bearbeiten] wählen.
- 5. Zur Änderung von Parametern, die mit einem Schloss gekennzeichnet sind, mit SMA Grid Guard-Code anmelden (nur für Installateure):
 - Das Menü Benutzereinstellungen wählen (siehe Kapitel 8.3, Seite 56).
 - Im folgenden Kontextmenü [SMA Grid Guard-Login] wählen.
 - SMA Grid Guard-Code eingeben und [Login] wählen.
- 6. Die Parametergruppe aufklappen, in der sich der Parameter befindet, der geändert werden soll.
- 7. Gewünschten Parameter ändern.
- 8. Um die Änderungen zu speichern, [Alle speichern] wählen.
- Die Parameter des Wechselrichters sind eingestellt.

i Übernahme der Einstellungen

Das Speichern der vorgenommenen Einstellungen wird durch ein Sanduhr-Symbol auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Die Daten werden bei ausreichender DC-Spannung direkt an den Wechselrichter übertragen und übernommen. Wenn die DC-Spannung zu gering ist (z. B. am Abend) werden die Einstellungen zwar gespeichert, allerdings können sie nicht direkt an den Wechselrichter übertragen und vom Wechselrichter übernommen werden. Solange der Wechselrichter die Einstellungen noch nicht empfangen und übernommen hat, wird auf der Benutzeroberfläche weiterhin das Sanduhr-Symbol angezeigt. Die Einstellungen werden übernommen, wenn genügend DC-Spannung anliegt und der Wechselrichter neu startet. Sobald das Sanduhr-Symbol auf der Benutzeroberfläche erscheint, wurden die Einstellungen gespeichert. Die Einstellungen gehen nicht verloren. Sie können sich von der Benutzeroberfläche abmelden und die Anlage verlassen.

9.2 Installationsassistent starten

A FACHKRAFT

Der Installationsassistent führt Sie schrittweise durch die notwendigen Schritte für die Erstkonfiguration des Wechselrichters.

Image: Control of the contender contender control of the cont of the cont of the

Aufbau des Installationsassistenten:

Abbildung 15: Aufbau des Installationsassistenten (Beispiel)

Position	Bezeichnung	Bedeutung
A	Konfigurationsschritte	Übersicht der Schritte des Installationsassistenten. Die An- zahl der Schritte ist abhängig vom Gerätetyp und von den zusätzlich eingebauten Modulen. Der Schritt in dem sie sich aktuell befinden ist blau hervorgehoben.
В	Benutzerinformation	Informationen über den aktuellen Konfigurationsschritt und über die Einstellmöglichkeiten des Konfigurationsschrittes.
С	Konfigurationsfeld	In diesem Feld können Sie die Einstellungen vornehmen.

Voraussetzung:

Bei Konfiguration nach Ablauf der ersten 10 Betriebsstunden muss zum Ändern der netzrelevanten Parameter der kostenpflichtige SMA Grid Guard-Code vorhanden sein (siehe "Bestellformular für den SMA Grid Guard-Code" unter www.SMA-Solar.com).

Vorgehen:

- 1. Die Benutzeroberfläche aufrufen (siehe Kapitel 8.1, Seite 51).
- 2. Als Installateur anmelden.
- 3. Auf der Startseite der Benutzeroberfläche das Menü **Benutzereinstellungen** wählen (siehe Kapitel 8.3, Seite 56).
- 4. Im Kontextmenü [Installationsassistent starten] wählen.
- ☑ Der Installationsassistent öffnet sich.

9.3 Länderdatensatz einstellen

A FACHKRAFT

Der Wechselrichter ist werkseitig auf einen allgemein gültigen Länderdatensatz eingestellt. Sie können den Länderdatensatz nachträglich für den Installationsort anpassen.

Das grundlegende Vorgehen für die Änderung von Betriebsparametern ist in einem anderen Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 9.1 "Betriebsparameter ändern", Seite 61).

Vorgehen:

9.4 Betriebsart des Multifunktionsrelais ändern

FACHKRAFT

Standardmäßig ist das Multifunktionsrelais auf die Betriebsart **Störungsmeldung (FltInd)** eingestellt. Wenn Sie sich für eine andere Betriebsart entschieden haben und den elektrischen Anschluss entsprechend der gewünschten Betriebsart und der dazugehörigen Anschlussvariante vorgenommen haben, müssen Sie die Betriebsart des Multifunktionsrelais ändern und gegebenenfalls weitere Einstellungen vornehmen.

Das grundlegende Vorgehen für die Änderung von Betriebsparametern ist in einem anderen Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 9.1 "Betriebsparameter ändern", Seite 61).

- Den Parameter Betriebsart des Multifunktionsrelais oder Mlt.OpMode wählen und gewünschte Betriebsart einstellen.
- 2. Wenn Sie die Betriebsart **Eigenverbrauch** oder **SelfCsmp** eingestellt haben, weitere Einstellungen vornehmen:
 - Den Parameter Mindesteinschaltleistung des MFR Eigenverbrauch oder Mlt.MinOnPwr wählen und gewünschten Wert einstellen. Dadurch geben Sie die Leistung vor, ab der ein Verbraucher eingeschaltet wird.

- Den Parameter Mindestzeit für Einschaltleistung MFR Eigenverbrauch oder Mlt.MinOnPwrTmm wählen und gewünschten Wert einstellen. Dadurch geben sie die Mindestzeit vor, in der die Leistung über der Mindesteinschaltleistung liegen muss, damit der Verbraucher eingeschaltet wird.
- Den Parameter Mindesteinschaltzeit des MFR Eigenverbrauch oder Mlt.MinOnTmm wählen und gewünschten Wert einstellen. Dadurch geben Sie die Mindestzeit vor, die der Verbraucher eingeschaltet bleibt.
- 3. Wenn Sie die Betriebsart Steuerung über Kommunikation oder ComCtl eingestellt haben, den Parameter Status des MFR bei Steuerung über Kommunikation oder Mlt.ComCtl.Sw wählen und gewünschten Wert einstellen. Dadurch geben Sie den Status vor, bei dem das Multifunktionsrelais über ein Kommunikationsprodukt gesteuert wird.
- 4. Wenn Sie die Betriebsart **Batteriebank** oder **BatCha** eingestellt haben, weitere Einstellungen vornehmen:
 - Den Parameter Mindesteinschaltleistung des MFR Batteriebank oder Mlt.BatCha.Pwr wählen und gewünschten Wert einstellen. Dadurch geben Sie die Leistung vor, ab der die Batterie geladen werden soll.
 - Den Parameter Mindestpause vor erneutem Einschalten des MFR Batteriebank oder Mlt.BatCha.Tmm wählen und gewünschten Wert einstellen. Dadurch geben Sie die Mindestzeit vor, die nach dem Laden der Batterie eingehalten werden soll, bis die Batterie das nächste Mal geladen werden kann.

9.5 Modbus-Funktion konfigurieren

A FACHKRAFT

Standardmäßig ist die Modbus-Schnittstelle deaktiviert und die Kommunikations-Ports 502 eingestellt. Um auf SMA Wechselrichter mit SMA Modbus[®] oder SunSpec[®] Modbus[®] zuzugreifen, muss die Modbus-Schnittstelle aktiviert werden. Nach Aktivierung der Schnittstelle können die Kommunikations-Ports der beiden IP-Protokolle geändert werden.

Informationen zur Inbetriebnahme und Konfiguration der Modbus-Schnittstelle finden Sie in der Technischen Information "SMA Modbus®-Schnittstelle" bzw. in der Technischen Information "SunSpec® Modbus®-Schnittstelle" unter www.SMA-Solar.com.

i Datensicherheit bei aktivierter Modbus-Schnittstelle

Wenn Sie die Modbus-Schnittstelle aktivieren, besteht das Risiko, dass unberechtigte Nutzer auf die Daten Ihrer PV-Anlage zugreifen und diese manipulieren können.

- Geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen, beispielsweise folgende:
 - Firewall einrichten.
 - Nicht benötigte Netzwerk-Ports schließen.
 - Remote-Zugriff nur über VPN-Tunnel ermöglichen.
 - Kein Port-Forwarding auf den verwendeten Kommunikations-Ports einrichten.
 - Um die Modbus-Schnittstelle zu deaktivieren, den Wechselrichter auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder die aktivierten Parameter wieder deaktivieren.

Vorgehen:

 Modbus-Schnittstelle aktivieren und bei Bedarf die Kommunikations-Ports anpassen (siehe Technische Information "SMA Modbus®-Schnittstelle" bzw. Technische Information "SunSpec® Modbus®-Schnittstelle" unter www.SMA-Solar.com).

9.6 Auslöseschwelle des Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen

A FACHKRAFT

Wenn ein Fehlerstrom-Schutzschalter mit einer Auslöseschwelle < 500 mA eingesetzt wird, müssen Sie die Auslöseschwelle im Wechselrichter entsprechend ändern (weiterführende Informationen siehe Technische Information ""Kapazitive Ableitströme"" unter www.SMA-Solar.com).

Das grundlegende Vorgehen für die Änderung von Betriebsparametern ist in einem anderen Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 9.1 "Betriebsparameter ändern", Seite 61).

 Den Parameter RCD Anpassung wählen und auf die Auslöseschwelle des eingesetzten Fehlerstrom-Schutzschalters einstellen.

9.7 Einspeisemanagement konfigurieren

A FACHKRAFT

Falls vom Netzbetreiber gefordert, kann der Wechselrichter Netzsystemdienstleistungen bereitstellen. Diese können Sie über das Einspeisemanagement des Wechselrichters konfigurieren. Stimmen Sie die Konfiguration für das Einspeisemanagement vorab mit Ihrem Netzbetreiber ab. Das grundlegende Vorgehen für die Änderung von Betriebsparametern ist in einem anderen Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 9.1 "Betriebsparameter ändern", Seite 61).

- 1. Die Benutzeroberfläche aufrufen (siehe Kapitel 8.1, Seite 51).
- 2. Als Installateur an der Benutzeroberfläche anmelden.

- 3. Rechts in der Menüleiste das Menü **Benutzereinstellungen** wählen (siehe Kapitel 8.3 "Aufbau der Startseite der Benutzeroberfläche", Seite 56).
- 4. Im Kontextmenü [Installationsassistent starten] wählen.
- 5. [Speichern und weiter] bis zum Schritt Einspeisemanagement wählen.
- 6. Einspeisemanagement wie gewünscht konfigurieren.

9.8 SMA OptiTrac Global Peak einstellen

FACHKRAFT

Stellen Sie bei teilverschatteten PV-Modulen das Zeitintervall ein, in dem der Wechselrichter den MPP der PV-Anlage optimieren soll. Wenn Sie SMA OptiTrac Global Peak nicht verwenden möchten, können Sie SMA OptiTrac Global Peak deaktivieren.

Das grundlegende Vorgehen für die Änderung von Betriebsparametern ist in einem anderen Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 9.1 "Betriebsparameter ändern", Seite 61).

Vorgehen:

 In der Parametergruppe DC-Seite > DC Einstellungen > OptiTrac Global Peak den Parameter Zykluszeit des Algorithmus OptiTrac Global Peak wählen und gewünschtes Zeitintervall einstellen. Dabei beträgt das optimale Zeitintervall in der Regel 6 Minuten. Nur bei extrem langsamer Änderung der Verschattungssituation sollte der Wert erhöht werden.

☑ Der Wechselrichter optimiert den MPP der PV-Anlage im vorgegebenen Zeitintervall.

 Um SMA OptiTrac Global Peak zu deaktivieren, in der Parametergruppe DC-Seite > DC Einstellungen > OptiTrac Global Peak den Parameter OptiTrac Global Peak eingeschaltet auf Aus stellen.

9.9 Empfang von Steuersignalen aktivieren (nur für Italien)

FACHKRAFT

Um für Anlagen in Italien Steuerbefehle des Netzbetreibers zu empfangen, folgende Parameter einstellen.

Das grundlegende Vorgehen für die Änderung von Betriebsparametern ist in einem anderen Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 9.1 "Betriebsparameter ändern", Seite 61).

Parameter	Wert / Bereich	Auflösung	Default
Application-ID	0 bis16384	1	16384
GOOSE-MAC-Adresse	01:0C:CD:01:00:00 bis 01:0C:CD:01:02:00	1	01:0C:CD:01:00:00

Vorgehen:

- 1. Die Parametergruppe Externe Kommunikation > IEC 61850-Konfiguration wählen.
- Im Feld Application-ID die Application-ID des Netzbetreiber-Gateways eingeben. Den Wert erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie können einen Wert zwischen 0 und 16384 eingeben. Der Wert 16384 bedeutet "deaktiviert".
- 3. Im Feld **GOOSE-MAC-Adresse** die MAC-Adresse des Netzbetreiber-Gateways eingeben, von dem der Wechselrichter die Steuerbefehle annehmen soll. Den Wert erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- ☑ Der Empfang von Steuersignalen des Netzbetreibers ist aktiviert.

9.10 String-Ausfallerkennung aktivieren

FACHKRAFT

- 1. Die Benutzeroberfläche aufrufen (siehe Kapitel 8.1, Seite 51).
- 2. Als Installateur an der Benutzeroberfläche anmelden.
- 3. Rechts in der Menüleiste das Menü **Benutzereinstellungen** wählen (siehe Kapitel 8.3 "Aufbau der Startseite der Benutzeroberfläche", Seite 56).
- 4. Im Kontextmenü [Installationsassistent starten] wählen.
- 5. [Speichern und weiter] bis zum Schritt Stringkonfiguration wählen.
- 6. String-Ausfallerkennung aktivieren und wie gewünscht konfigurieren.

9.11 Konfiguration in Datei speichern

Sie können die aktuelle Konfiguration des Wechselrichters in eine Datei speichern. Diese Datei können Sie als Datensicherung dieses Wechselrichters verwenden und die Datei anschließend wieder in diesen oder andere Wechselrichter importieren, um die Wechselrichter zu konfigurieren. Dabei werden ausschließlich die Geräteparameter gespeichert, aber keine Passwörter.

- 1. Die Benutzeroberfläche aufrufen (siehe Kapitel 8.1, Seite 51).
- 2. An der Benutzeroberfläche anmelden (siehe Kapitel 8.2, Seite 54).
- 3. Das Menü Gerätekonfiguration wählen.
- 4. [Einstellungen] wählen.
- 5. Im Kontextmenü [Konfiguration in Datei speichern] wählen.
- 6. Den Anweisungen im Dialog folgen.

9.12 Konfiguration aus Datei übernehmen

Um den Wechselrichter zu konfigurieren, können Sie die Konfiguration aus einer Datei übernehmen. Hierfür müssen Sie die Konfiguration eines anderen Wechselrichters zuvor in eine Datei speichern (siehe Kapitel 9.11 "Konfiguration in Datei speichern", Seite 67). Dabei werden ausschließlich die Geräteparameter übernommen, aber keine Passwörter.

Voraussetzungen:

- Der kostenpflichtige SMA Grid Guard-Code muss vorhanden sein (siehe "Bestellformular für den SMA Grid Guard-Code" unter www.SMA-Solar.com).
- Änderungen von netzrelevanten Parametern müssen vom zuständigen Netzbetreiber genehmigt sein.

Vorgehen:

- 1. Die Benutzeroberfläche aufrufen (siehe Kapitel 8.1, Seite 51).
- 2. Als Installateur an der Benutzeroberfläche anmelden.
- 3. Das Menü Gerätekonfiguration wählen.
- 4. [Einstellungen] wählen.
- 5. Im Kontextmenü [Konfiguration aus Datei übernehmen] wählen.
- 6. Den Anweisungen im Dialog folgen.

9.13 Dynamische Leistungsanzeige ausschalten

Der Wechselrichter signalisiert seine Leistung standardmäßig dynamisch über das Pulsieren der grünen LED. Dabei geht die grüne LED fließend an und aus oder leuchtet bei voller Leistung dauerhaft. Die unterschiedlichen Abstufungen beziehen sich dabei auf die eingestellte Wirkleistungsgrenze des Wechselrichters. Wenn die Anzeige nicht gewünscht ist, schalten Sie diese Funktion nach folgendem Vorgehen aus. Anschließend leuchtet die grüne LED dauerhaft um den Einspeisebetrieb zu signalisieren.

Das grundlegende Vorgehen für die Änderung von Betriebsparametern ist in einem anderen Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 9.1 "Betriebsparameter ändern", Seite 61).

Vorgehen:

 In der Parametergruppe Gerät > Betrieb den Parameter Dynamische Leistungsanzeige über grüne LED wählen und auf Aus stellen.

9.14 WLAN aus- und einschalten

Der Wechselrichter ist standardmäßig mit einer aktivierten WLAN-Schnittstelle ausgestattet. Wenn Sie kein WLAN nutzen möchten, können Sie die WLAN-Funktion ausschalten und jederzeit wieder einschalten. Dabei können Sie die Direktverbindung via WLAN und die Verbindung via WLAN im lokalen Netzwerk unabhängig voneinander aus- oder einschalten.

i Einschalten der WLAN-Funktion nur noch über Ethernet-Verbindung möglich

Wenn Sie die WLAN-Funktion sowohl für die Direktverbindung als auch für die Verbindung im lokalen Netzwerk ausschalten, ist der Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters und damit das erneute Aktivieren der WLAN-Schnittstelle nur noch über eine Ethernet-Verbindung möglich.

Das grundlegende Vorgehen für die Änderung von Betriebsparametern ist in einem anderen Kapitel beschrieben (siehe Kapitel 9.1 "Betriebsparameter ändern", Seite 61).

WLAN ausschalten

Wenn Sie die WLAN-Funktion vollständig ausschalten möchten, müssen Sie sowohl die Direktverbindung als auch die Verbindung im lokalen Netzwerk ausschalten.

Vorgehen:

- Zum Ausschalten der Direktverbindung in der Parametergruppe **Anlagenkommunikation >** WLAN den Parameter **Soft-Access-Point ist eingeschaltet** wählen und auf **Nein** stellen.
- Zum Ausschalten der Verbindung im lokalen Netzwerk in der Parametergruppe Anlagenkommunikation > WLAN den Parameter WLAN ist eingeschaltet wählen und auf Nein stellen.

WLAN einschalten

Wenn Sie die WLAN-Funktion für die Direktverbindung oder die Verbindung im lokalen Netzwerk ausgeschaltet haben, können Sie die WLAN-Funktion nach folgendem Vorgehen wieder einschalten.

Voraussetzung:

□ Wenn die WLAN-Funktion zuvor vollständig ausgeschaltet wurde, muss der Wechselrichter über Ethernet mit einem Computer oder Router verbunden sein.

Vorgehen:

- Zum Einschalten der WLAN-Direktverbindung in der Parametergruppe Anlagenkommunikation > WLAN den Parameter Soft-Access-Point ist eingeschaltet wählen und auf Ja stellen.
- Zum Einschalten der WLAN-Verbindung im lokalen Netzwerk in der Parametergruppe Anlagenkommunikation > WLAN den Parameter WLAN ist eingeschaltet wählen und auf Ja stellen.

9.15 WPS-Funktion aktivieren

- WPS-Funktion am Wechselrichter aktivieren. Dazu 2-mal direkt hintereinander neben den LEDs an den Gehäusedeckel der DC-Connection Unit klopfen.
 - 🗹 Die blaue LED blinkt schnell für ca. 2 Minuten. Die WPS-Funktion ist aktiv.

10 Wechselrichter spannungsfrei schalten

A FACHKRAFT

Vor allen Arbeiten am Wechselrichter den Wechselrichter immer wie in diesem Kapitel beschrieben spannungsfrei schalten. Dabei immer die vorgegebene Reihenfolge einhalten.

ACHTUNG

Zerstörung des Messgeräts durch Überspannung

• Nur Messgeräte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1000 V oder höher einsetzen.

Vorgehen:

- 1. Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Den DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters auf Position **O** stellen.



 Den DC-Lasttrennschalter mit einem geeigneten Vorhängeschloss gegen Wiedereinschalten sichern.



- Wenn das Multifunktionsrelais verwendet wird, gegebenenfalls Versorgungsspannung des Verbrauchers abschalten.
- 5. Warten, bis die LEDs erloschen sind.

SMA Solar Technology AG

6. Stromfreiheit mit Zangenamperemeter an allen DC-Kabeln feststellen.

- 7. Die DC-Steckverbinder entriegeln und abziehen. Dazu einen Schlitz-Schraubendreher oder einen abgewinkelten Federstecher (Klingenbreite: 3,5 mm) in einen der seitlichen Schlitze stecken und die DC-Steckverbinder gerade nach unten abziehen. Dabei nicht am Kabel ziehen.
- 8. Spannungsfreiheit an den DC-Eingängen am Wechselrichter mit geeignetem Messgerät feststellen

9. Alle 10 Schrauben des Gehäusedeckels der AC-Connection Unit mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) herausdrehen und den Gehäusedeckel nach vorne abnehmen.

11. Spannungsfreiheit an der AC-Klemmleiste

zwischen L1 und N, L2 und N und L3 und N mit geeignetem Messgerät feststellen. Dazu die Prüfspitze (Durchmesser: maximal 2,5 mm) in die Mess-Stellen der jeweiligen Klemmleiste stecken.



0.00





 Spannungsfreiheit an der AC-Klemmleiste zwischen L1 und PE, L2 und PE und L3 und PE mit geeignetem Messgerät feststellen. Dazu die Prüfspitze (Durchmesser: maximal 2,5 mm) in die Mess-Stellen der jeweiligen Klemmleiste stecken.


11 Wechselrichter reinigen

ACHTUNG

Beschädigung des Typenschilds durch Verwendung von Reinigungsmitteln

 Wenn der Wechselrichter verschmutzt ist, das Gehäuse, die Gehäusedeckel, das Typenschild und die LEDs ausschließlich mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

12 Fehlersuche

12.1 Ereignismeldungen

Ereignisnummer Meldung, Ursache und Abhilfe

101

A FACHKRAFT

Netzstörung

Die Netzspannung oder Netzimpedanz am Anschlusspunkt des Wechselrichters ist zu hoch. Der Wechselrichter hat sich vom öffentlichen Stromnetz getrennt.

Abhilfe:

• Prüfen, ob die Netzspannung am Anschlusspunkt des Wechselrichters dauerhaft im zulässigen Bereich liegt.

Wenn die Netzspannung aufgrund der lokalen Netzbedingungen außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, Netzbetreiber kontaktieren. Dabei muss der Netzbetreiber einer Anpassung der Spannung am Einspeisepunkt oder einer Änderung der überwachten Betriebsgrenzen zustimmen.

Wenn die Netzspannung dauerhaft im zulässigen Bereich liegt und diese Meldung weiterhin angezeigt wird, Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).

301 **A** FACHKRAFT

Netzstörung

Der 10-Minuten-Mittelwert der Netzspannung hat den zulässigen Bereich verlassen. Die Netzspannung oder die Netzimpedanz am Anschlusspunkt ist zu hoch. Der Wechselrichter trennt sich vom öffentlichen Stromnetz, um die Spannungsqualität einzuhalten.

Abhilfe:

 Während des Einspeisebetriebs pr
üfen, ob die Netzspannung am Anschlusspunkt des Wechselrichters dauerhaft im zul
ässigen Bereich liegt.

Wenn die Netzspannung aufgrund der lokalen Netzbedingungen außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, Netzbetreiber kontaktieren. Dabei muss der Netzbetreiber einer Anpassung der Spannung am Einspeisepunkt oder einer Änderung der überwachten Betriebsgrenzen zustimmen.

Wenn die Netzspannung dauerhaft im zulässigen Bereich liegt und diese Meldung weiterhin angezeigt wird, Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).

Ereignisnummer Meldung, Ursache und Abhilfe

401

FACHKRAFT

Netzstörung

Der Wechselrichter hat sich vom öffentlichen Stromnetz getrennt. Es wurde ein Inselnetz oder eine sehr große Netzfrequenz-Änderung erkannt.

Abhilfe:

• Netzanschluss auf starke, kurzzeitige Schwankungen der Frequenz prüfen.

501 **A** FACHKRAFT

Netzstörung

Die Netzfrequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wechselrichter hat sich vom öffentlichen Stromnetz getrennt.

Abhilfe:

• Netzfrequenz nach Möglichkeit auf häufige Schwankungen prüfen.

Wenn vermehrt Schwankungen vorliegen und diese Meldung oft angezeigt wird, den Netzbetreiber kontaktieren und fragen, ob der Netzbetreiber einer Änderung der Betriebsparameter des Wechselrichters zustimmt.

Wenn der Netzbetreiber zustimmt, Änderung der Betriebsparameter mit dem Service absprechen (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).

601 **A** FACHKRAFT

Netzstörung

Der Wechselrichter hat einen unzulässig hohen Gleichanteil im Netzstrom festgestellt.

Abhilfe:

- Netzanschluss auf Gleichanteil prüfen.
- Wenn diese Meldung oft angezeigt wird, den Netzbetreiber kontaktieren und klären, ob der Grenzwert der Überwachung am Wechselrichter angehoben werden darf.

Ereignisnummer Meldung, Ursache und Abhilfe

801

A FACHKRAFT

Warten auf Netzspannung > Netzausfall > Sicherung prüfen

Das AC-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen oder der Länderdatensatz ist nicht korrekt eingestellt.

Abhilfe:

- Sicherstellen, dass der Leitungsschutzschalter eingeschaltet ist.
- Sicherstellen, dass das AC-Kabel nicht beschädigt und korrekt angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass der Länderdatensatz korrekt eingestellt ist.
- Pr
 üfen, ob die Netzspannung am Anschlusspunkt des Wechselrichters dauerhaft im zul
 ässigen Bereich liegt.

Wenn die Netzspannung aufgrund der lokalen Netzbedingungen außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, den Netzbetreiber kontaktieren. Dabei muss der Netzbetreiber einer Anpassung der Spannung am Einspeisepunkt oder einer Änderung der überwachten Betriebsgrenzen zustimmen.

Wenn die Netzspannung dauerhaft im zulässigen Bereich liegt und diese Meldung weiterhin angezeigt wird, Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).

901 **A** FACHKRAFT

PE-Anschluss fehlt > Anschluss prüfen

PE ist nicht korrekt angeschlossen.

Abhilfe:

• Sicherstellen, dass PE korrekt angeschlossen ist.

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
3401 bis 3407	
	DC Oberspannung > Generator trennen
	Diese Meldung wird zusätzlich durch schnelles Blinken der IEDs signalisiert
	Abhilfe:
	 Den Wechselrichter sofort spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 70).
	 Pr
	 Wenn die DC-Spannung über der maximalen Eingangsspannung des Wechselrichters liegt, sicherstellen, dass der PV-Generator korrekt ausgelegt ist oder den Installateur des PV-Generators kontaktieren.
	 Wenn sich diese Meldung oft wiederholt, Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).
3501	A FACHKRAFT
	Isolationsfehler > Generator prüfen
	Der Wechselrichter hat einen Erdschluss im PV-Generator festgestellt.
	Abhilfe:
	PV-Anlage auf Erdschluss prüfen (siehe Kapitel 12.4, Seite 91).
3701	A FACHKRAFT
	Fehlerstrom zu groß > Generator prüfen
	Der Wechselrichter hat einen Fehlerstrom durch kurzzeitige Erdung des PV-Ge-
	nerators erkannt.
	PV-Anlage auf Erdschluss prüfen (siehe Kapitel 12.4 Seite 91)
3801 his 3805	
3001 bis 3003	
	DC Uberstrom > Generator prüfen
	Uberstrom am DC-Eingang. Der Wechselrichter unterbricht für kurze Zeit die Einspeisung. Abhilfe-
	Wenn sich diese Meldung oft wiederholt, sicherstellen, dass PV-

Generator korrekt ausgelegt und verschaltet ist.

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
6002 bis 6412	A FACHKRAFT
	Selbstdiagnose > Gerätestörung
	Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.
	Den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).
6502	A FACHKRAFT
	Selbstdiagnose > Übertemperatur
	Der Wechselrichter hat sich aufgrund zu hoher Temperatur abgeschaltet. Abhilfe:
	 Die K
	Sicherstellen, dass der Wechselrichter ausreichend belüftet ist.
	 Sicherstellen, dass die Umgebungstemperatur +35 °C nicht überschreitet.
	 Sicherstellen, dass der Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
6512	Minimale Betriebstemperatur unterschritten
	Der Wechselrichter speist erst ab einer Temperatur von -25 °C wieder in das öffentliche Stromnetz ein.
6603 bis 6604	
	Selbstdiagnose > Überlast
	Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.
	 Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).
6701 bis 6702	A FACHKRAFT
	Kommunikation gestört
	Fehler im Kommunikationsprozessor, der Wechselrichter speist jedoch weiter ein Die Ursache muss vom Service bestimmt werden
	Abhilfe:
	 Wenn diese Meldung oft angezeigt wird, den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
7101	A FACHKRAFT
	SDKarte defekt
	SD-Karte ist nicht formatiert.
	Abhilfe:
	SD-Karte neu formatieren.
	Dateien erneut auf SD-Karte speichern.
7102	A FACHKRAFT
	Parameterdatei nicht gefunden oder defekt
	Die Parameterdatei wurde nicht gefunden oder ist defekt. Das Update ist fehl- geschlagen. Der Wechselrichter speist weiter ein.
	Abhilte:
7105	
/105	A FACHKRAFT
	Parameter setzen nicht erfolgreich
	Parameter konnten nicht über die Speicherkarte gesetzt werden. Der Wechsel- richter speist weiter ein.
	Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass die Parameter korrekt eingestellt sind.
	Sicherstellen, dass der SMA Grid Guard-Code vorhanden ist.
7106	Updatefile defekt
	Die Update-Datei ist defekt. Das Update ist fehlgeschlagen. Der Wechselrich- ter speist weiter ein.
7110	Kein Updatefile gefunden
	Es wurde keine neue Update-Datei auf der SD-Karte gefunden. Das Update ist fehlgeschlagen. Der Wechselrichter speist weiter ein.
7112	Updatedatei erfolgreich kopiert
7113	Die Speicherkarte ist voll oder schreibgeschützt
7201 bis 7202	Datenspeicherung nicht moeglich
7303	A FACHKRAFT
	Update Hauptrechner nicht erfolgreich
	Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.
	Abhilfe:
	 Den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
7320	Gerät wurde erfolgreich aktualisiert
	Das Firmware-Update wurde erfolgreich abgeschlossen.
7330	Conditionprüfung nicht erfolgreich
	Die Prüfung der Update-Bedingungen war erfolgreich. Das Firmware-Update- Paket ist für diesen Wechselrichter geeignet.
7331	Updatetransport gestartet
	Update-Datei wird kopiert.
7332	Updatetransport erfolgreich
	Update-Datei wurde erfolgreich in den internen Speicher des Wechselrichters kopiert.
7333	A FACHKRAFT
	Updatetransport nicht erfolgreich
	Update-Datei konnte nicht in den internen Speicher des Wechselrichters ko- piert werden. Bei einer Verbindung mit dem Wechselrichter über WLAN kann eine schlechte Verbindungsqualität die Ursache sein.
	Abhilfe:
	Update erneut versuchen.
	 Bei WLAN-Verbindung: WLAN-Verbindungsqualität verbessern (z. B. durch WLAN-Verstärker) oder Verbindung via Ethernet mit dem Wechselrichter herstellen.
	 Wenn diese Meldung erneut angezeigt wird, den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).
7341	Update Bootloader
	Der Wechselrichter führt ein Update des Bootloaders durch.
7342	A FACHKRAFT
	Update Bootloader nicht erfolgreich
	Das Update des Bootloaders ist fehlgeschlagen.
	Abhilfe:
	Update erneut versuchen.
	 Wenn diese Meldung erneut angezeigt wird, den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
7347	A FACHKRAFT
	Inkompatible Datei
	Die Konfigurationsdatei ist nicht für diesen Wechselrichter geeignet. Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass die gewählte Konfigurationsdatei f ür diesen Wechselrichter geeignet ist.
	• Import erneut versuchen.
7348	A FACHKRAFT
	Fehlerhaftes Dateiformat Die Konfigurationsdatei entspricht nicht dem erforderlichen Format oder ist beschädigt. Abhilfe: • Sicherstellen, dass die gewählte Konfigurationsdatei dem erforderlichen Format entspricht und nicht beschädigt ist
	 Import erneut versuchen.
7349	Falsches Loginrecht für Konfigurationsdatei Es bestehen nicht die erforderlichen Benutzerrechte um eine Konfigurationsda- tei importieren zu können. Abhilfe:
	 Als Installateur anmelden.
	Konfigurationsdatei erneut importieren.
7350	Übertragung einer Konfigurationsdatei gestartet
70.51	Die Konfigurationsaatel wird übertragen.
/351	Update WLAN Der Wechselrichter führt ein Update des WLAN-Moduls durch.
7352	Update WLAN nicht erfolgreich Das Update des WLAN-Moduls ist fehlgeschlagen. Abhilfe: • Update erneut versuchen. • Wenn diese Meldung erneut angezeigt wird, den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).
7353	Update Zeitzonendatenbank
	Der Wechselrichter führt ein Update der Zeitzonendatenbank durch.

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
7354	A FACHKRAFT
	Update Zeitzonendatenbank nicht erfolgreich
	Das Update der Zeitzonendatenbank ist fehlgeschlagen.
	Abhilte:
	 Wenn diese Meldung erneut angezeigt wird, den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).
7355	Update WebUI
	Der Wechselrichter führt ein Update der Wechselrichter-Benutzeroberfläche durch.
7356	A FACHKRAFT
	Update WebUI nicht erfolgreich
	Das Update der Wechselrichter-Benutzeroberfläche ist fehlgeschlagen. Abhilfe:
	Update erneut versuchen.
	 Wenn diese Meldung erneut angezeigt wird, den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).
7500 bis 7501	A FACHKRAFT
	Lüfterfehler > Inverter Elektronik und Lüftung prüfen
7619	A FACHKRAFT
	Störung der Kommunikation zur Zählereinrichtung > Kommunikation zum Zähler prüfen
	Der Wechselrichter empfängt keine Daten vom Energiezähler. Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass der Energiezähler korrekt im gleichen Netzwerk wie der Wechselrichter integriert ist (siehe Anleitung des Energiezählers).
	 Bei WLAN-Verbindung: WLAN-Verbindungsqualität verbessern (z. B. durch WLAN-Verstärker) oder Wechselrichter via Ethernet mit dem DHCP-Server (Router) verbinden.
7702	A FACHKRAFT
	Gerätestörung
	Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.
	Abhilfe:
	 Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
8003	A FACHKRAFT
	Wirkleistungsbegr. Temperatur
	Der Wechselrichter hat seine Leistung aufgrund von zu hoher Temperatur für mehr als 10 Minuten reduziert.
	Abhilfe:
	 Die K
	Sicherstellen, dass der Wechselrichter ausreichend belüftet ist.
	 Sicherstellen, dass die Umgebungstemperatur +60 °C nicht überschreitet.
	 Sicherstellen, dass der Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
8101 bis 8104	A FACHKRAFT
	Kommunikation gestoert
	Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.
	Abhilfe:
	Den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).
9002	A FACHKRAFT
	SMA Grid Guard-Code ungültig
	Der eingegebene SMA Grid Guard-Code ist nicht korrekt. Die Parameter sind weiterhin geschützt und können nicht verändert werden.
	Korrekten SMA Grid Guard-Code eingeben
2002	Nature exercises and could could could be any solution.
7003	Die Netzparameter sind ietzt für Änderungen gesperrt. Um Änderungen ge
	den Netzparametern vornehmen zu können, müssen Sie sich ab jetzt mit dem SMA Grid Guard-Code einloggen.

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
9005	A FACHKRAFT
	Änderung der Netzparameter nicht möglich > DC-Versorgung sicher- stellen
	Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
	 Die zu verändernden Parameter sind geschützt.
	 Die DC-Spannung am DC-Eingang ist nicht ausreichend f ür den Betrieb des Hauptrechners.
	Abhilfe:
	SMA Grid Guard-Code eingeben.
	 Sicherstellen, dass mindestens die DC-Startspannung zur Verfügung steht (grüne LED blinkt, pulsiert oder leuchtet).
9007	A FACHKRAFT
	Abbruch Selbsttest
	Der Selbsttest (nur für Italien) wurde abgebrochen.
	Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass der AC-Anschluss korrekt ist.
	Selbsttest erneut starten.
10108	Zeitstellung erfolgt / alte Zeit
10109	Zeitstellung erfolgt / neue Zeit
10110	A FACHKRAFT
	Zeitsynchronisation fehlgeschlagen: tn0
	Es konnte keine Zeitinformation vom eingestellten NTP-Server abgerufen wer-
	den.
	Sicherstellen, dass der NTP-Server korrekt konfiguriert wurde
	Sicherstellen, dass der Wechselrichter in ein lekales Netzwerk mit
	Internetverbindung integriert ist.
10118	Parameter-Upload abgeschlossen
	Die Konfigurationsdatei wurde erfolgreich geladen.

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
10248	A FACHKRAFT
	[Schnittstelle]: Netzwerk stark belastet Das Netzwerk ist stark belastet. Der Datenaustausch zwischen den Geräten findet nicht optimal und stark zeitverzögert statt. Abhilfe:
	 Gegebenenfalls Anzahl der Geräte im Netzwerk reduzieren.
10249	
	[Schnittstelle]: Netzwerk überlastet
	Das Netzwerk ist überlastet. Es findet kein Datenaustausch zwischen den Geräten statt.
	Abhilfe:
	 Anzahl der Geräte im Netzwerk reduzieren.
	Gegebenenfalls Datenabfrage-Intervalle vergrößern.
10250	A FACHKRAFT
	[Schnittstelle]: Paketfehlerrate [ok / hoch] Die Paketfehlerrate ändert sich. Wenn die Paketfehlerrate hoch ist, ist das Netzwerk überlastet oder die Verbindung zum Netzwerk-Switch oder DHCP- Server (Router) ist gestört.
	Abhilfe bei hoher Paketfehlerrate:
	 Sicherstellen, dass bei einer Ethernet-Verbindung das Netzwerkkabel und die Netzwerkstecker nicht beschädigt sind und die Netzwerkstecker richtig gesteckt sind.
	Gegebenenfalls Datenabfrage-Intervalle vergrößern.
	Gegebenenfalls Anzahl der Geräte im Netzwerk reduzieren.
10251	[Schnittstelle]: Kommunikationsstatus geht auf [Ok / Warnung / Feh- ler / nicht verbunden]
	Der Kommunikationsstatus zum Netzwerk-Switch oder DHCP-Server (Router) ändert sich. Gegebenenfalls wird zusätzlich eine Fehlermeldung angezeigt.

Ereignisnummer Meldung, Ursache und Abhilfe

10252 **A** FACHKRAFT

[Schnittstelle]: Verbindung gestört

Es liegt kein gültiges Signal auf der Netzwerkleitung.

Abhilfe:

- Sicherstellen, dass bei einer Ethernet-Verbindung das Netzwerkkabel und die Netzwerkstecker nicht beschädigt sind und die Netzwerkstecker richtig gesteckt sind.
- Sicherstellen, dass der DHCP-Server (Router) und eventuelle Switchs einen einwandfreien Betrieb signalisieren.

10253 **A** FACHKRAFT

[Schnittstelle]: Verbindungsgeschwindigkeit geht auf [100 Mbit / 10 Mbit]

Die Verbindungsgeschwindigkeit ändert sich. Die Ursache für den Status [10 Mbit] kann ein defekter Stecker, ein defektes Kabel oder das Ziehen oder Stecken der Netzwerkstecker sein.

Abhilfe bei Status [10 Mbit]:

- Sicherstellen, dass bei einer Ethernet-Verbindung das Netzwerkkabel und die Netzwerkstecker nicht beschädigt sind und die Netzwerkstecker richtig gesteckt sind.
- Sicherstellen, dass der DHCP-Server (Router) und eventuelle Switchs einen einwandfreien Betrieb signalisieren.

10254 **A** FACHKRAFT

[Schnittstelle]: Duplex-Mode geht auf [Full / Half]

Der Duplex-Mode (Datenübertragungsmodus) ändert sich. Die Ursache für den Status [Half] kann ein defekter Stecker, ein defektes Kabel oder das Ziehen oder Stecken der Netzwerkstecker sein.

Abhilfe bei Status [Half]:

- Sicherstellen, dass bei einer Ethernet-Verbindung das Netzwerkkabel und die Netzwerkstecker nicht beschädigt sind und die Netzwerkstecker richtig gesteckt sind.
- Sicherstellen, dass der DHCP-Server (Router) und eventuelle Switchs einen einwandfreien Betrieb signalisieren.

10255 **A** FACHKRAFT

[Schnittstelle]: Netzwerklast ok

Die Netzwerklast ist nach einer starken Belastung wieder in einem normalen Bereich.

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
10282	 [Benutzergruppe]-Login über [Protokoll] gesperrt Nach mehreren fehlerhaften Login-Versuchen ist der Login für eine begrenzte Zeit gesperrt. Der Benutzer-Login wird dabei für 15 Minuten gesperrt, der Grid Guard-Login für 12 Stunden. Abhilfe: Warten bis die angegebene Zeit abgelaufen ist und Login erneut versuchen.
10283	A FACHKRAFT
	WLAN-Modul defekt
	Das im Wechselrichter integrierte WLAN-Modul ist defekt.
	Abhilfe:
	• Den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106).
10284	A FACHKRAFT
	Keine WLAN-Verbindung möglich
	Der Wechselrichter hat aktuell keine WLAN-Verbindung zum ausgewählten Netzwerk.
	Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass SSID, WLAN-Passwort und Verschlüsselungsmethode korrekt eingetragen wurde. Die Verschlüsselungsmethode wird von Ihrem WLAN-Router oder WLAN Access Point vorgegeben und kann auch dort geändert werden.
	 Sicherstellen, dass sich der WLAN-Router oder WLAN Access Point in Reichweite befindet und einen einwandfreien Betrieb signalisiert.
	 Wenn diese Meldung oft angezeigt wird, WLAN-Verbindung durch Einsatz eines WLAN-Verstärkers verbessern.
10285	WLAN-Verbindung hergestellt
	Die Verbindung zum ausgewählten WLAN-Netzwerk wurde hergestellt.

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
10286	A FACHKRAFT
	WLAN-Verbindung verloren
	Der Wechselrichter hat die WLAN-Verbindung zum ausgewählten Netzwerk verloren.
	Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass der WLAN-Router oder WLAN Access Point noch aktiv ist.
	 Sicherstellen, dass sich der WLAN-Router oder WLAN Access Point in Reichweite befindet und einen einwandfreien Betrieb signalisiert.
	 Wenn diese Meldung oft angezeigt wird, die WLAN-Verbindung durch Einsatz eines WLAN-Verstärkers verbessern.
10339	Webconnect aktiviert
10340	Webconnect deaktiviert
10341	Webconnect-Fehler: Nicht verbunden
10343	Webconnect-Fehler: Standardgateway nicht konfiguriert
10344	Webconnect-Fehler: DNS-Server nicht konfiguriert
10345	Webconnect-Fehler: DNS-Anfrage wird nicht beantwortet xx
10346	Webconnect-Fehler: Unbekannter SIP-Proxy xx
10347	Webconnect-Fehler: Unbekannter Stun-Server xx
10348	Webconnect-Fehler: Request an Stun-Server wird nicht beantwortet
10349	Webconnect-Fehler: SIP-Options Pakete werden nicht beantwortet
10350	Webconnect-Fehler: Registrierung vom SIP-Registrar zurückgewiesen
10351	Webconnect-Fehler: Unbekannter SIP-Registrar xx
10352	Webconnect-Fehler: Fehlerhafte Kommunikation
10353	Webconnect-Fehler: Registrierung vom SIP-Registrar nicht beantwor- tet
10502	Wirkleistungsbegr. AC-Frequenz
10901	Starte Selbsttest xx
10902	Aktuelle Abschaltgrenze für den Spannungssteigerungsschutz [xxx] V
10903	Aktuelle Abschaltgrenze für die Spannungsüberwachung untere Ma- ximalschwelle xxx V
10904	Aktuelle Abschaltgrenze für die Spannungsüberwachung obere Mini- malschwelle [xxx] V

Ereignisnummer	Meldung, Ursache und Abhilfe
10905	Aktuelle Abschaltgrenze für die Spannungsüberwachung mittlere Mi- nimalschwelle xxx V
10906	Aktuelle Abschaltgrenze für die Frequenzüberwachung schaltbare Maximalschwelle xxx Hz
10907	Aktuelle Abschaltgrenze für die Frequenzüberwachung schaltbare Minimalschwelle xxx Hz
10908	Aktuelle Abschaltgrenze für die Frequenzüberwachung untere Maxi- malschwelle xxx Hz
10909	Aktuelle Abschaltgrenze für die Frequenzüberwachung obere Mini- malschwelle xxx Hz
10910	Gemessene Abschaltschwelle für den laufenden Testpunkt xxx xx
10911	Normwert zum laufenden Testpunkt xxx xx
10912	Gemessene Abschaltzeit für den laufenden Testpunkt xx s
27103	Setze Parameter Die Änderung der Parameter wird übernommen.
27104	Parameter wurden erfolgreich gesetzt
	Die Änderung der Parameter wurde erfolgreich übernommen.
27107	Updatefile OK
	Die gefundene Update-Datei ist gültig.
27301	Update Kommunikation
	Der Wechselrichter führt ein Update der Kommunikations-Komponente durch.
27302	Update Hauptrechner
	Der Wechselrichter führt ein Update der Wechselrichter-Komponente durch.
27312	Update beendet
	Der Wechselrichter hat das Update erfolgreich beendet.
29001	Inst.code gültig Der eingegebene Grid Guard-Code ist gültig. Geschützte Parameter sind jetzt entsperrt und Sie können die Parameter einstellen. Die Parameter werden nach 10 Einspeisestunden automatisch wieder gesperrt.
29004	Netzparameter unverändert
	Das Verändern der Netzparameter ist nicht möglich.

12.2 LED-Signale

Die LEDs signalisieren den Betriebszustand des Wechselrichters.

LED	Status	Erklärung	
Grüne LED	blinkt: 2 s an und 2 s aus	Warten auf Einspeisebedingungen Die Bedingungen für den Einspeisebetrieb sind noch nicht erfüllt. Sobald die Bedingungen erfüllt sind, beginnt der Wechselrichter mit dem Einspeisebetrieb.	
	blinkt schnell	Update des Hauptprozessors Der Hauptprozessor des Wechselrichters wird aktualisiert.	
	leuchtet	Einspeisebetrieb Der Wechselrichter speist mit einer Leistung von mehr als 90 % ein.	
	pulsiert	Einspeisebetrieb Der Wechselrichter ist mit einer dynamischen Leistungsan- zeige über die grüne LED ausgestattet. Je nach Leistung pulsiert die grüne LED schnell oder langsam. Bei Bedarf können Sie die dynamische Leistungsanzeige über die grü- ne LED ausschalten.	
	aus	Der Wechselrichter speist nicht in das öffentliche Strom- netz ein.	
Rote LED	leuchtet	Ereignis aufgetreten Wenn ein Ereignis auftritt, wird zusätzlich auf der Benutze- roberfläche des Wechselrichters oder im Kommunikations- produkt eine konkrete Ereignismeldung und die zugehöri- ge Ereignisnummer angezeigt.	
Blaue LED	blinkt langsam für ca. 1 Minute	Kommunikationsverbindung wird aufgebaut Der Wechselrichter baut eine Verbindung zu einem loka- len Netzwerk auf oder stellt eine Direktverbindung via Ethernet zu einem Endgerät (z. B. Computer, Tablet-PC oder Smartphone) her.	
	blinkt schnell für ca. 2 Minuten	WPS aktiv Die WPS-Funktion ist aktiv.	
	leuchtet	Kommunikation aktiv Es besteht eine aktive Verbindung mit einem lokalen Netz- werk oder es besteht eine Direktverbindung via Ethernet mit einem Endgerät (z. B. Computer, Tablet-PC oder Smart- phone).	

12.3 Passwort vergessen

Wenn Sie das Passwort für den Wechselrichter vergessen haben, dann können Sie den Wechselrichter mit einem Personal Unlocking Key (PUK) freischalten. Für jeden Wechselrichter gibt es pro Benutzergruppe (Benutzer und Installateur) einen PUK.

Tipp: Bei Anlagen im Sunny Portal können Sie für die Benutzergruppe Installateur auch über Sunny Portal ein neues Passwort vergeben. Das Passwort für die Benutzergruppe Installateur entspricht dem Anlagenpasswort im Sunny Portal.

Vorgehen:

- 1. PUK anfordern (Antragsformular erhältlich unter www.SMA-Solar.com).
- 2. Die Benutzeroberfläche aufrufen (siehe Kapitel 8.1, Seite 51).
- 3. Im Feld **Passwort** anstelle des Passworts den erhaltenen PUK eingeben.
- 4. Login wählen.
- 5. Das Menü Geräteparameter aufrufen.
- 6. [Parameter bearbeiten] wählen.
- 7. In der Parametergruppe Benutzerrechte > Zugangskontrolle das Passwort der gewünschten Benutzergruppe ändern.
- 8. Um die Änderungen zu speichern, [Alle speichern] wählen.



i Anlagen im Sunny Portal

Das Passwort für die Benutzergruppe Installateur ist gleichzeitig das Anlagenpasswort für die Anlage im Sunny Portal. Das Ändern des Passworts für die Benutzergruppe Installateur kann dazu führen, dass der Wechselrichter vom Sunny Portal nicht mehr erfasst werden kann.

• Im Sunny Portal das geänderte Passwort der Benutzergruppe Installateur als neues Anlagenpasswort vergeben (siehe Bedienungsanleitung vom Sunny Portal unter www.SMA-Solar.com)

PV-Anlage auf Erdschluss prüfen 12.4

A FACHKRAFT

Wenn die rote LED leuchtet und auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters im Menü Ereignisse die Ereignisnummern 3501, 3601 oder 3701 angezeigt werden, kann ein Erdschluss vorliegen. Die elektrische Isolation der PV-Anlage gegen Erde ist defekt oder zu gering.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag

Bei einem Erdschluss können hohe Spannungen anliegen.

- Die Kabel des PV-Generators nur an der Isolierung anfassen.
- Teile der Unterkonstruktion und Gestell des PV-Generators nicht anfassen.
- Keine PV-Strings mit Erdschluss an den Wechselrichter anschließen.

ACHTUNG

Zerstörung des Messgeräts durch Überspannung

• Nur Messgeräte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1000 V oder höher einsetzen.

Vorgehen:

Um die PV-Anlage auf Erdschluss zu prüfen, führen Sie folgende Handlungen in der vorgegebenen Reihenfolge aus. Den genauen Ablauf zeigen die darauf folgenden Abschnitte.

- PV-Anlage mittels Spannungsmessung auf Erdschluss prüfen.
- Wenn die Spannungsmessung nicht erfolgreich war, PV-Anlage mittels Isolationswiderstandsmessung auf Erdschluss prüfen.

Prüfung mittels Spannungsmessung

Prüfen Sie jeden String der PV-Anlage nach folgendem Vorgehen auf Erdschluss.

Vorgehen:

1. **A** GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen

- Den Wechselrichter spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 70).
- 2. Spannungen messen:
 - Spannungen zwischen Pluspol und Erdpotenzial (PE) messen.
 - Spannungen zwischen Minuspol und Erdpotenzial (PE) messen.
 - Spannungen zwischen Plus- und Minuspol messen.
 Wenn folgende Ergebnisse gleichzeitig vorliegen, liegt ein Erdschluss in der PV-Anlage vor:
 - ☑ Alle gemessenen Spannungen sind stabil.
 - ☑ Die Summe der beiden Spannungen gegen Erdpotenzial entsprechen annähernd der Spannung zwischen Plus- und Minuspol.
 - Wenn ein Erdschluss vorliegt, über das Verhältnis der beiden gemessenen Spannungen den Ort des Erdschlusses ermitteln und Erdschluss beseitigen.

Beispiel: Ort des Erdschlusses

Das Beispiel zeigt einen Erdschluss zwischen dem zweiten und dritten PV-Modul.



- 3. Wenn kein eindeutiger Erdschluss messbar ist und die Meldung weiterhin angezeigt wird, Isolationswiderstandsmessung durchführen.
- 4. Strings ohne Erdschluss wieder an den Wechselrichter anschließen und den Wechselrichter wieder in Betrieb nehmen.

Prüfung mittels Isolationswiderstandsmessung

Wenn die Spannungsmessung keinen ausreichenden Hinweis auf einen Erdschluss liefert, kann die Messung des Isolationswiderstands genauere Ergebnisse liefern.



Abbildung 16: Schematische Darstellung der Messung

i Berechnung des Isolationswiderstands

Der zu erwartende Gesamtwiderstand der PV-Anlage oder eines einzelnen Strings kann über folgende Formel berechnet werden:

$$\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Den genauen Isolationswiderstand eines PV-Moduls können Sie beim Modulhersteller erfragen oder dem Datenblatt entnehmen.

Als Durchschnittswert für den Widerstand eines PV-Moduls kann jedoch bei Dünnschichtmodulen ca. 40 MOhm und bei poly- und monokristallinen PV-Modulen ca. 50 MOhm pro PV-Modul angenommen werden (weitere Informationen zur Berechnung des Isolationswiderstands siehe Technische Information "Isolationswiderstand (Riso) von nicht galvanisch getrennten PV-Anlagen" unter www.SMA-Solar.com).

Benötigte Geräte:

- Geeignete Vorrichtung zum sicheren Trennen und Kurzschließen
- Isolationswiderstandsmessaerät

i Vorrichtung zum sicheren Trennen und Kurzschließen des PV-Generators notwendig

Die Isolationswiderstandsmessung kann nur mit einer geeigneten Vorrichtung zum sicheren Trennen und Kurzschließen des PV-Generators erfolgen. Wenn keine geeignete Vorrichtung vorhanden ist, darf die Isolationswiderstandsmessung nicht durchgeführt werden.

Vorgehen:

1. Zu erwartenden Isolationswiderstand pro String berechnen.

2. GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen

- Den Wechselrichter spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 70).
- 3. Kurzschluss-Vorrichtung installieren.
- 4. Isolationswiderstandsmessgerät anschließen.
- 5. Ersten String kurzschließen.
- 6. Prüfspannung einstellen. Dabei sollte die Prüfspannung möglichst nahe an der maximalen Systemspannung der PV-Module liegen, darf sie aber nicht überschreiten (siehe Datenblatt der PV-Module).
- 7 Isolationswiderstand messen
- 8 Kurzschluss aufheben
- 9. Messung mit verbleibenden Strings auf gleiche Weise durchführen.
 - 🗹 Wenn der Isolationswiderstand eines Strings deutlich vom theoretisch berechneten Wert abweicht, liegt ein Erdschluss in dem betreffenden String vor.
- 10. Strings mit Erdschluss erst wieder an den Wechselrichter anschließen, wenn der Erdschluss beseitigt ist.

- 11. Alle anderen Strings wieder an den Wechselrichter anschließen.
- 12. Den Wechselrichter wieder in Betrieb nehmen.
- Wenn der Wechselrichter anschließend weiterhin einen Isolationsfehler anzeigt, den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 106). Unter Umständen sind die PV-Module in der vorhandenen Anzahl nicht für den Wechselrichter geeignet.

12.5 Firmware-Update durchführen

FACHKRAFT

Wenn für den Wechselrichter kein automatisches Update im Kommunikationsprodukt (z. B. Cluster Controller) oder über die Benutzeroberfläche des Wechselrichters eingestellt ist, haben Sie 2 Möglichkeiten die Firmware des Wechselrichters zu aktualisieren:

- Firmware über die Benutzeroberfläche des Wechselrichters aktualisieren.
- Firmware über einen USB-Stick aktualisieren.

Firmware über die Benutzeroberfläche aktualisieren

Voraussetzung:

Update-Datei mit gewünschter Firmware des Wechselrichters muss vorhanden sein. Die Update-Datei ist z. B. als Download auf der Produktseite des Wechselrichters unter www.SMA-Solar.com erhältlich.

Vorgehen:

- 1. Die Benutzeroberfläche aufrufen (siehe Kapitel 8.1, Seite 51).
- 2. An der Benutzeroberfläche anmelden (siehe Kapitel 8.2, Seite 54).
- 3. Das Menü Anlagenkonfiguration wählen.
- 4. [Einstellungen] wählen.
- 5. Im Kontextmenü [Firmware-Update durchführen] wählen.
- 6. Den Anweisungen im Dialog folgen.

Firmware über USB-Stick aktualisieren

Voraussetzung:

□ 1 USB-Stick mit maximal 32 GB Speicherkapazität und Dateisystem FAT32 muss vorhanden sein.

Vorgehen:

- 1. Auf dem USB-Stick ein Verzeichnis "UPDATE" anlegen.
- 2. Die Update-Datei mit gewünschter Firmware in dem Ordner "UPDATE" auf dem USB-Stick speichern. Die Update-Datei ist z. B. als Download auf der Produktseite des Wechselrichters unter www.SMA-Solar.com erhältlich.

^{3.} **A** GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen

- Den Wechselrichter spannungsfrei schalten und den Gehäusedeckel der DC-Connection Unit öffnen (siehe Kapitel 10, Seite 70).
- 4. Den USB-Stick in die USB-Buchse auf der Kommunikationsbaugruppe stecken.
- 5. Den Wechselrichter in Betrieb nehmen (siehe Kapitel 7.2, Seite 45).
 - 🗹 In der Startphase des Wechselrichters wird die gewünschte Firmware aufgespielt.

^{6.} **A** GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannungen

- Den Wechselrichter spannungsfrei schalten und den Gehäusedeckel der DC-Connection Unit öffnen (siehe Kapitel 10, Seite 70).
- 7. Den USB-Stick aus der USB-Buchse herausziehen.
- 8. Den Wechselrichter in Betrieb nehmen (siehe Kapitel 7.2, Seite 45).
- 9. Die Benutzeroberfläche des Wechselrichters aufrufen und in den Ereignissen prüfen, ob Firmware-Update erfolgreich abgeschlossen ist.
- 10. Wenn das Firmware-Update nicht erfolgreich abgeschlossen ist, Firmware-Update erneut durchführen.

13 Wechselrichter außer Betrieb nehmen

A FACHKRAFT

Um den Wechselrichter nach Ablauf seiner Lebensdauer vollständig außer Betrieb zu nehmen, gehen Sie vor wie in diesem Kapitel beschrieben.

Verletzungsgefahr beim Heben und durch Herunterfallen des Wechselrichters

Der Wechselrichter wiegt 84 kg. Durch falsches Heben und durch Herunterfallen des Wechselrichters beim Transport oder der Montage besteht Verletzungsgefahr.

• Den Wechselrichter mit mehreren Personen aufrecht transportieren und heben, ohne den Wechselrichter dabei zu kippen.

Voraussetzungen:

- □ Eine Palette muss vorhanden sein.
- □ Originalverpackung mit Polstern muss vorhanden sein.
- Die Transportgriffe müssen vorhanden sein.

Vorgehen:



Lebensgefahr durch hohe Spannungen

• Den Wechselrichter spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 70).

2. A VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile

- 30 Minuten warten, bis das Gehäuse abgekühlt ist.
- Das AC-Kabel aus dem Wechselrichter entfernen. Dazu die Schrauben mit einem Innensechskant-Schlüssel (SW 8) lösen und die Kabel aus der Anschlussklemme herausziehen.



- 13 Wechselrichter außer Betrieb nehmen
 - PE von der Erdungsklemme entfernen. Dazu die Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) lösen und PE unter der Schelle herausziehen.

- 5. Das AC-Kabel aus dem Wechselrichter herausführen.
- 6. Die Kabelverschraubung M63 von der Gehäuseöffnung in der AC-Connection Unit entfernen. Dazu die innenliegende Gegenmutter abdrehen und die Kabelverschraubung aus der Gehäuseöffnung führen.
- 7. Wenn AC-Überspannungsableiter gesteckt sind, die Überspannungsableiter aus den Steckplätzen herausziehen. Dazu die geriffelten Flächen links und rechts am Überspannungsableiter zusammendrücken.



- Den Gehäusedeckel der AC-Connection Unit auf die AC-Connection Unit setzen und zuerst die Schraube links oben und rechts unten und anschließend die übrigen Schrauben über Kreuz mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) festdrehen (Drehmoment: 6 Nm).
- Alle 10 Schrauben des Gehäusedeckels der DC-Connection Unit mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) herausdrehen und den Gehäusedeckel nach vorne abnehmen.





10. Die Schrauben und den Gehäusedeckel zu Seite legen und sicher aufbewahren.

 Alle Anschlusskabel von der Kommunikationsbaugruppe entfernen und die Anschlusskabel aus der DC-Connection Unit herausführen.

- 12. Alle Kabelverschraubungen vom Wechselrichter entfernen. Dazu die Gegenmutter von innen herausdrehen und die Kabelverschraubung aus der Gehäuseöffnung herausnehmen.
- 13. Wenn DC-Überspannungsableiter gesteckt sind, die Überspannungsableiter aus den Steckplätzen herausziehen. Dazu die geriffelten Flächen links und rechts am Überspannungsableiter zusammendrücken.

- 14. Den Gehäusedeckel der DC-Connection Unit auf die DC-Connection Unit setzen und zuerst die Schraube links oben und rechts unten und anschließend die übrigen Schrauben über Kreuz mit einem Torx-Schraubendreher (TX 25) festdrehen (Drehmoment: 6 Nm).
- 15. Alle 4 Transportgriffe bis zum Anschlag in die Gewindebohrungen auf der rechten und linken Seite eindrehen, bis sie bündig mit dem Gehäuse abschließen. Dabei sicherstellen, dass die Transportgriffe nicht verkantet in die Gewindebohrungen eingedreht werden. Durch das verkantete Festdrehen der Transportgriffe kann später das Herausdrehen der Transportgriffe erschwert oder sogar verhindert werden und die Gewindebohrungen können für eine erneute Montage der Transportgriffe beschädigt werden.







 Einen Schraubendreher in die Löcher im Transportgriff stecken und den Schraubendreher 90 ° drehen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Transportgriffe festgedreht sind.



- Um die F
 ü
 ße oder die Profilschienen zu demontieren, den Wechselrichter vorsichtig auf die Seite der AC-Connection Unit legen.
- Wenn der Wechselrichter gelagert oder verschickt werden soll, den Wechselrichter in der Originalverpackung verpacken:
 - Den unteren Teil der Originalverpackung mit Polsterung auf der Palette platzieren.
 - Den Wechselrichter auf der Palette mit der Polsterung platzieren. Dabei den Wechselrichter mit der Seite der AC-Connection Unit auf die Polsterung legen.
 - Alle 4 Transportgriffe aus den Gewindebohrungen herausdrehen. Dazu wenn nötig einen Schraubendreher in die Löcher des Transportgriffes stecken und Transportgriff mithilfe des Schraubendrehers lösen.
 - Den oberen Teil der Originalverpackung über den Wechselrichter führen.
 - Das Oberpolster einsetzen.
 - Die Verpackung verschließen.
 - Die Verpackung und Palette mit einer Umreifung oder mit Gurten sichern.
- 19. Wenn der Wechselrichter entsorgt werden soll, den Wechselrichter nach den vor Ort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektronikschrott entsorgen.

14 Technische Daten

DC-Eingang

Maximale DC-Leistung bei $\cos \varphi = 1$	51000 W
Maximale Eingangsspannung	1000 V
MPP-Spannungsbereich	150 V bis 1000 V
Bemessungseingangsspannung	500 V bis 800 V
Minimale Eingangsspannung	150 V
Start-Eingangsspannung	188 V
Maximaler Eingangsstrom pro DC-Steckverbin- der	20 A
Maximaler Eingangsstrom pro Eingang	20 A
Maximaler Kurzschluss-Strom pro Eingang*	30 A
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge	6
Strings pro MPP-Eingang	2
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1	II
* Nach IEC 62109-2: I _{SC.PV}	

AC-Ausgang

Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz	50000 W
Maximale AC-Scheinleistung	50000 VA
Bemessungsnetzspannung	230 V
AC-Nennspannung	400 V / 230 V
AC-Spannungsbereich*	202 V bis 264 V
AC-Nennstrom bei 230 V	72,5 A
Maximaler Ausgangsstrom	72,5 A
Maximaler Ausgangsstrom im Fehlerfall	440 Apeak
Dauer des maximalen Ausgangsstroms im Feh- lerfall	26 ms
Klirrfaktor des Ausgangsstroms bei Klirrfaktor der AC-Spannung <2 % und AC-Leistung >50 % der Bemessungsleistung	< 2 %
Bemessungsnetzfrequenz	50 Hz
AC-Netzfrequenz*	50 Hz / 60 Hz
Arbeitsbereich bei AC-Netzfrequenz 50 Hz	44 Hz bis 55 Hz

Arbeitsbereich bei AC-Netzfrequenz 60 Hz	54 Hz bis 65 Hz		
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung	1		
Verschiebungsfaktor, einstellbar	0,0 übererregt bis 0,0 untererregt		
Einspeisephasen	3		
Anschlussphasen	3 (+1)		
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1			
* Je nach eingestelltem Länderdatensatz			
Multifunktionsrelais			
Maximale DC-Schaltspannung	30 V		
Maximaler AC-Schaltstrom	1,0 A		
Maximaler DC-Schaltstrom	1,0 A		
Mindestlast	0,1 W		
Mindestlebensdauer bei Einhaltung von maxi- maler Schaltspannung und maximalem Schalt- strom*	100000 Schaltzyklen		
* Entspricht 20 Jahren bei 12 Schaltungen pro Tag			
Wirkungsgrad			
Maximaler Wirkungsgrad, ŋ _{max}	> 98,1 %		
Europäischer Wirkungsgrad, η _{ευ}	> 97,8 %		
Schutzeinrichtungen			
DC-Verpolungsschutz	Kurzschlussdiode		
Eingangsseitige Freischaltstelle	DC-Lasttrennschalter		
DC-Überspannungsschutz	Überspannungsableiter Typ II (optional)		
AC-Kurzschlussfestigkeit	Stromregelung		
Netzüberwachung	SMA Grid Guard 3		
Maximale zulässige Absicherung	100 A		
Erdschlussüberwachung	Isolationsüberwachung: R _{iso} > 34 kΩ		
Allstromsensitive Fehlerstrom-Überwachungsein- heit	Vorhanden		
Allgemeine Daten			
Breite x Höhe x Tiefe, ohne Füße und ohne DC-	592 mm x 733 mm x 679 mm		

Lasttrennschalter

Gewicht	84 kg
Länge x Breite x Höhe der Verpackung	800 mm x 600 mm x 886 mm
Transportgewicht	100 kg
Klimaklasse nach IEC 60721-3-4	4K4H
Umweltkategorie	im Freien
Verschmutzungsgrad aller Gehäuseteile	2
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte, nicht kondensierend	100 %
Maximale Betriebshöhe über Normalhöhennull (NHN)	3000 m
Typische Geräuschemission	< 60 dB(A)
Verlustleistung im Nachtbetrieb	5 W
Topologie	Transformatorlos
Kühlprinzip	SMA OptiCool
Anzahl der Lüfter	3
Schutzart Elektronik nach IEC 60529	IP65
Schutzklasse nach IEC 62109-1	Ι
Netzformen	TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (wenn U_{N_PE} < 20 V)
Ländernormen und Zulassungen, Stand 05/2017*	ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 091-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-ARN 4105, VFR 2014, P.O.12.3, NTCO-NTCyS, GC 8.9H, PR20, DEWA

* EN 50438:2013: Gilt nicht für alle nationalen Normabweichungen der EN 50438 IEC 62109-2: Voraussetzung für die Erfüllung dieser Norm ist, dass der Wechselrichter mit einem Multifunktionsrelais ausgestattet ist, das als Störmeldekontakt genutzt wird oder das eine Anbindung zum Sunny Portal besteht und die Störungsalaramierung im Sunny Portal aktiviert ist.

Klimatische Bedingungen

Aufstellung gemäß IEC 60721-3-4, Klasse 4K4H

Erweiterter Temperaturbereich

-25 °C bis +60 °C

Erweiterter Luftfeuchtebereich	0 % bis 100 %
Grenzwert für relative Luftfeuchte, nicht betau- end	100 %
Erweiterter Luftdruckbereich	79,5 kPa bis 106 kPa
Transport nach IEC 60721-3-4, Klasse 2K3	
Temperaturbereich	-40 °C bis +70 °C
Ausstattung	
DC-Anschluss	DC-Steckverbinder SUNCLIX
AC-Anschluss	Schraubklemmen
Multifunktionsrelais	Standardmäßig
Überspannungsschutzelemente Typ II für AC und/oder DC	Optional
Drehmomente	
Schrauben Gehäusedeckel DC-Connection Unit und AC-Connection Unit	6 Nm
Schrauben AC-Anschlussklemmen bei Leiterquer- schnitt 35 mm² bis 95 mm²	20 Nm
Schrauben AC-Anschlussklemmen bei Leiterquer- schnitt 120 mm ²	30 Nm
Schrauben für Befestigung der Füße oder der Profilschienen	16 Nm
Schrauben der Abdeckung an der Oberseite des Wechselrichters	10 Nm
Gegenmutter der Kabelverschraubung M63	14 Nm
Überwurfmutter Kabelverschraubung M63	33 Nm
Überwurfmutter Kabelverschraubung M32	5 Nm
SUNCLIX Überwurfmutter	2 Nm
Datenspeicherkapazität	
Energieerträge im Tagesverlauf	63 Tage
Tageserträge	30 Jahre
Ereignismeldungen für Benutzer	1024 Ereignisse
Ereignismeldungen für Installateur	1024 Ereignisse

15 Zubehör

In der folgenden Übersicht finden Sie das Zubehör für Ihr Produkt. Bei Bedarf können Sie dieses bei SMA Solar Technology AG oder Ihrem Fachhändler bestellen.

Bezeichnung	Kurzbezeichnung	SMA Bestellnummer
SMA Sensor Module	Schnittstelle für 1 SMA Wechselrichter als Nachrüstsatz zur Erfassung von Umweltda- ten wie zum Beispiel Einstrahlung, Umge- bungstemperatur, Modultemperatur, Wind- geschwindigkeit oder SO-Zähler	MD.SEN-40
SMA Antenna Extensi- on Kit	Zubehör-Set für 1 SMA Wechselrichter zur Verbesserung der Funkreichweite des Wechselrichters im WLAN-Netzwerk	EXTANT-40
SMA 485 Module	Schnittstelle zum Aufbau einer kabelgebun- denen Kommunikation über RS485	MD.485-40
SMA I/O Module	Schnittstelle zur Umsetzung von Netzsys- temdienstleistungen	MD.IO-40

16 Kontakt

Bei technischen Problemen mit unseren Produkten wenden Sie sich an die SMA Service Line. Wir benötigen die folgenden Daten, um Ihnen gezielt helfen zu können:

- Gerätetyp des Wechselrichters
- Seriennummer des Wechselrichters
- Firmware-Version des Wechselrichters
- Gegebenenfalls länderspezifische Sondereinstellungen des Wechselrichters
- Typ und Anzahl der angeschlossenen PV-Module
- Montageort und Montagehöhe des Wechselrichters
- Meldung des Wechselrichters
- Optionale Ausstattung, z. B. Kommunikationsprodukte
- Gegebenenfalls Name der Anlage im Sunny Portal
- Gegebenenfalls Zugangsdaten für Sunny Portal
- Betriebsart des Multifunktionsrelais

Danmark	SMA Solar Technology AG	Belgien	SMA Benelux BVBA/SPRL
Deutschland	Niestetal	Belgique	Mechelen
Österreich Schweiz	Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower: +49 561 9522-1499 Monitoring Systems (Kommunikationanzadukta)	België Luxemburg Luxembourg Nederland	+32 15 286 730 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
	(Kommunikationsprodukte): +49 561 9522-2499 Fuel Save Controller (PV-Diesel-Hybridsysteme): +49 561 9522-3199 Sunny Island, Sunny Boy Stora-	Česko Magyarország Slovensko	SMA Service Partner TERMS a.s. +420 387 6 85 111 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
	ge, Sunny Backup, Hydro Boy: +49 561 9522-399 Sunny Central, Sunny Central Storage: +49 561 9522-299	Türkiye	SMA Service Partner DEKOM Ltd. Şti. +90 24 22430605 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com		

France	SMA France S.A.S. Lyon +33 472 22 97 00 SMA Online Service Center : www.SMA-Service.com	Ελλάδα Κύπρος	SMA Service Partner AKTOR FM. Aθήνa +30 210 8184550 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
España Portugal	SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U. Barcelona +34 935 63 50 99 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	United Kingdom	SMA Solar UK Ltd. Milton Keynes +44 1908 304899 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
Italia	SMA Italia S.r.l. Milano +39 02 8934-7299 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Bulgaria România Slovenija Hrvatska	SMA Service Partner Renovatio Solar +40 372 756 599 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
United Arab Emirates	SMA Middle East LLC Abu Dhabi +971 2234 6177 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	India	SMA Solar India Pvt. Ltd. Mumbai +91 22 61713888
ไทย	SMA Solar (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพฯ +66 2 670 6999	대한민국	SMA Technology Korea Co., Ltd. 서울 +82-2-520-2666

South Africa	SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd. Cape Town 08600SUNNY (08600 78669) International: +27 (0)21 826 0600 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Argentina Brasil Chile Perú	SMA South America SPA Santiago de Chile +562 2820 2101
Australia	SMA Australia Pty Ltd. Sydney Toll free for Australia: 1800 SMA AUS (1800 762 287) International: +61 2 9491 4200	Other countries	International SMA Service Line Niestetal 00800 SMA SERVICE (+800 762 7378423)
17 EU-Konformitätserklärung

im Sinne der EU-Richtlinien

- Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU (29.3.2014 L 96/79-106) (EMV)
- Niederspannung 2014/35/EU (29.3.2014 L 96/357-374) (NSR)
- Funkanlagen 2014/53/EU (22.5.2014 L 153/62) (RED)

Hiermit erklärt SMA Solar Technology AG, dass sich die in diesem Dokument beschriebenen Wechselrichter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der oben genannten Richtlinien befinden. Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.SMA-Solar.com.

CE

